Panasonic

CATVデジタルセッ 7 ナビ プボックス TZ-DCH520/TZ-DCH820/TZ-DCH1520/TZ-DCH1820

取扱説明書

する。

便利メモ おぼえのため 記入されると

便利です。

ID番号

(49ページの「情報を見る」「ICカード」画面
で確認できる「カードID」と「CATV-IDの
STB-ID」を記入してください。問い合わせ
のときに必要な場合があります。

C-CASカード(カードID)

ID番号

B-CASカード(カードID)

CATV-ID(STB-ID)

このような症状のときは使用を中止

し、故障や事故防止のため、コンセント

から電源プラグを抜いて、必ずご加入

のケーブルテレビ局に点検をご相談く

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

長年ご使用のデジタルセットトップボックスの点検を!

●映像も音も出ない。

●映像が時々消える。

●異常な臭いや音が

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

こんな症状は

ありませんか?

お客様相談室

© Panasonic Corporation 2008

Panasonic®



このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(98~101ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。
- 取扱説明書は、TZ-DCH520、TZ-DCH520B、TZ-DCH820、TZ-DCH1520、TZ-DCH1520、TZ-DCH1520、TZ-DCH1820、TZ-DCH1820B共用ですが、機種により接続と設定内容が異なります。



S0708-3118 TQBX0378-1

もくじ

確認

- 4 本機の特長と楽しみかた
- 付属品の確認
- 使用上のご注意
- 各部のはたらき
- 基本操作のしかた

録画

録画予約をする前に

番組表から録画予約する

- Irシステムで接続した外部機器に録画する 26
- i.LINKで接続した外部機器に録画する
- Irシステムやi.LINK以外で接続した外部 機器に録画する
- 前回と同じ設定で録画予約する(かんたん予約)
- 日時を指定して録画予約する
- 33 録画予約の確認・変更・取り消し



番組を見る

12 テレビ放送を見る

- 番組の内容を見る
- 番組のタイトルなどを表示する
- タイマーで自動的に電源を切る
- 15 サブメニューを表示する
- 画面の黒帯を消す(画面モード)
- 有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー)

番組表を使う

- 19 今すぐ番組を見る
- 見たい番組を予約する(見るだけ予約)

お好みの番組を探す

- 20 今放送中の番組から探す
- ジャンル別に探す

データ放送を見る 21

おすすめ番組を見る

- 通知されたおすすめ番組を見る
- おすすめ番組を一覧で見る
- お好みの番組を登録する

ブラウザを楽しむ

インターネットを利用した情報を見る

「お好みページ」に登録する

文字を入力する 38

- 38 携帯電話(リモコン)方式のとき
- 画面キーボード方式のとき

便利に使う

42 使いかたに合わせて設定を変える

(12898~101ページ)

「安全上のご注意」を必ずお読みください

- 字幕や文字スーパーを設定する
- 有料番組や視聴年齢制限を設定する 42
- 文字入力の方式や変換方法を変える 44
- 順送りできるチャンネルを設定する 44
- 二重音声の設定を変える 44
- 番組タイトルなどの表示を消す 44
- 映像を映し出すまでの時間を短くする 45
- 本体表示窓の明るさを変える 45
- チャンネルの入力方式を設定する

おすすめ番組機能を設定する 46

- おすすめ番組機能を使う 46
- おすすめ番組を視聴中または選局中に 通知するかしないかを設定する
- 一日に通知する番組数を設定する 46
- 登録した語句に関連する番組をおすすめする 47
- おすすめして欲しい対象を設定する 47
- 学習結果と登録語句を削除する 47

いろいろな情報を見る 48

- 放送メールを見る 48
- 購入した有料番組を確認する 48
- 有料番組の購入記録、 データ放送の送信記録などを確認する
- 双方向通信の結果一覧を見る
- B-CAS/C-CASカードの番号などを見る
- 本機に関する情報を見る
- CSデジタル放送の情報を見る
- 49 データ放送からのお好みページを使う

接続・設定

ケーブルテレビ宅内線/電話回線の接続

- B-CAS/C-CASカードの挿入 51
- テレビの接続
- ネットワークへの接続

設置設定

- チャンネル設定 56
- 地域設定・C-CAS/B-CASカードテスト
- 電話設定 60
- 接続テレビ設定 61
- 63 HDMI設定

ネットワークの設定

- 64 アドレス設定
- ブラウザ設定
- ケーブルモデムの情報を確認する
- 新しい情報のダウンロード方法を選ぶ
- 本機とテレビなどの電源を連動させる
- 設定をリセットする

外部機器の接続

録画機器と接続する

- i.LINK対応機器の接続と設定
- D-VHSビデオデッキなどで録画した番組を見る
- AVHDDに録画した番組を見る
- Irシステム対応機器の接続と設定
- オーディオ機器の接続と設定 ビエラリンク(HDMI)を使う
- ビエラのリモコンで本機を操作する
- 84 | ビエラのリモコンでAVHDDを操作する

必要なとき

- 86 操作一覧(メニュー)
- 87 テレビに合わせたリモコンの メーカー設定
- 88 地上デジタル放送チャンネル一覧表
- 90 アイコン一覧

- 92 | 故障かな!?
- 95 メッセージ表示一覧
- 97 ステータス一覧
- お手入れについて
- 102 仕様
- 104 さくいん



●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

本機の特長と楽しみかた

デジタル放送を楽しむ

本機は、地上・BS・CSデジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を受信するCATV用デジタルセットトッ プボックスです。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により放送内容が異なります。詳しくは、ご加入のケー ブルテレビ局にお問い合わせください。

地上デジタル

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯を使って 行うデジタル放送で、高画質な映像や多チャンネル の番組以外に地域密着型のデータ放送なども行われ ています。

※本機では、ワンセグ放送は受信できません。

番組表を使う(図〒18ページ)

画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示し

(最大8日分:ご契約のケーブルテレビ局により異な ります)

- ●番組表から選局や録画予約ができます。
- ●地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、 衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と 一緒に送られています。

BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う 放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなど は無料放送を行っています。WOWOWなどの有料 放送は、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込み と契約が必要です。ご加入のケーブルテレビ局に お問い合わせください。

番組を探す(188~20ページ)

- 今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組) が一覧表示できます。
- 「ジャンル別に」条件を指定して内容を探し、視聴 や予約ができます。

CSデジタル

通信衛星(Communications Satellite)を使って 行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの 専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料

ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約 が必要です。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合 わせください。

高画質な映像を楽しむ

(128~52、53ページ)

- ●本機は、コンポーネントビデオ信号を出力する D端子(D1/D2/D3/D4切り換え可能)とHDMI 端子を装備しています。
- ●D端子またはHDMI端子付きテレビに接続すると 高画質な映像をお楽しみいただけます。

■各機種品番の表記のしかたと相違点

本取扱説明書では、各機種の品番を以下のように表記しています。

●TZ-DCH520 : TZ-DCH520、TZ-DCH520Bを含めています。 ●TZ-DCH820 : TZ-DCH820、TZ-DCH820Bを含めています。 ●TZ-DCH1520: TZ-DCH1520、TZ-DCH1520Bを含めています。 ●TZ-DCH1820: TZ-DCH1820、TZ-DCH1820Bを含めています。

仕様など個別の品番が必要な場合は上記の限りではありません。

機種	デジタル放送の変調方式	ケーブルモデム	LAN端子
TZ-DCH520	トランスモジュレーション*1	なし	あり
TZ-DCH820	トランスモジュレーション/パススルー*2	なし	あり
TZ-DCH1520	トランスモジュレーション	あり	なし
TZ-DCH1820	トランスモジュレーション/パススルー	あり	なし

- ※1 トランスモジュレーションとは、CATV局で受信した放送波の変調方式や周波数を変換して送出する方法の ことをいいます。地上デジタル放送の場合、OFDMを64QAMに変換して送出します。
- ※2 パススルーとは、CATV局で受信した放送波の変調方式を変えずに送出する方法のことをいいます。



外部機器で録画する

D-VHSビデオデッキやHDDレコーダーなどを i.LINKで接続すると、高画質で録画できます。 通常のVHSビデオデッキでも録画できますが、 画質は従来の地上アナログ放送と同等になります。

有料番組について(138-17ページ)

●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組) 画面上で購入操作をすることで、番組の視聴や 録画ができます。

この場合、ICカードの挿入が必要です。電話回線 またはLANケーブルでケーブルモデムなどとの 接続が必要な場合があります。

ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

本機で録画機器を操作する

- ●付属のIrシステムケーブルを使うと、ビデオデッキ やDVDレコーダーへの録画予約が簡単にできます。 (128726ページ)
- ●i.LINKで接続した、当社製D-VHSビデオデッキ、 HDDレコーダーなどを本機のリモコンで操作で きます。(128773ページ)

データ放送について

(128~21ページ)

画面上の説明に従い操作すると、関連するデータを 表示できる番組があります。

例えば、BS101を視聴中にリモコンの「d | ボタン (データ)を押すと、NHKデータ放送で送られている 天気予報などがご覧になれます。 (2008年7月現在)

ブラウザを使う(128-34ページ)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情 報提供サービスを受けることができます。

- ●サービスの内容は、ご加入のケーブルテレビ局に ご確認ください。
- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により 利用できない場合があります。

ブラウザをお楽しみになるには

プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続 されることをおすすめします。

上記以外のテレビに接続されると文字などが見え にくい場合があります。

●ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー 経由でインターネット接続されている場合は、 ご加入のプロバイダーにご確認ください。

付属品の確認



設置、接続の前にまず付属 品を確かめてください。 〈〉は個数です。

●付属品を紛失された場合 は、ご加入のケーブルテレ ビ局にご相談ください。






□単3形乾電池 …… 〈2〉 (リモコン用) (128711ページ)



□リモコン……… 〈1〉|□映像・音声コード … 〈1〉|□電源コード……… 〈1〉| (128~52ページ)



(12879ページ)



□Irシステムケーブル 〈1〉 面面テープ……… 〈1〉



(12876ページ)

1.7 m



1.5 m

使用上のご注意

本機は放送内容、で使用環境、接続されている機器との組み合わせや、外部からの雑音などの影響によりリモコンからの操作ができなくなるなど、まれに正常に動作しないことがあります。

この場合は、本体前面のリセットボタンを押していただくか、電源プラグを一度抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み、動作を確認してください。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた 機器とは離してご使用ください。

本機の受信周波数帯域(90 MHz~770 MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やケーブルテレビ宅内線の途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してで使用ください。

本機の通風孔をふさがないようにしてください。

本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなります。 品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇を おさえるため通風孔をふさがないようにして、風通し のよい所に設置してください。

本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に本機を置かないでください。

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、 故障の原因となることがあります。

視聴記録の送信について

ICカードに記録されている視聴記録データは、定期的に本機に内蔵のケーブルモデム*またはLANケーブルで接続されたケーブルモデムや電話回線を通じ自動送信されます。

データ送信の電話料金は無料です。電話回線でデータ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。 ※TZ-DCH1520/TZ-DCH1820のとき

本機は性能向上のためダウンロードを行う場合があります。ダウンロードを実行するには、本機の電源を「切」にしてください。

電源プラグをはずしたり、電源「入」にしていると ダウンロードが実行されません。 ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグを コンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。

長時間動かない画像を映さないでください。

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、 影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像 を長時間映さないでください。

ICカード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり、踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

- ●本機に組み込まれているソフトウェアの解析、変更、改造などを行わないでください。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●本機はARIB(電波産業会)規格および日本ケーブルラボ規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- ●何らかの不具合により正常に録画できなかった場合の内容の補償、および直接・間接の損害に対して、当社及びで加入のケーブルテレビ局では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- あなたが外部録画機器などで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。 万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償については ご容赦ください。
- ●国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ●B-CASカードおよびC-CASカードは地上・BS・CSデジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を 視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発 牛した場合は、再発行費用が請求されます。
- ●本機から電話回線を通じて通信を行うと、通信料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。


● 商標などについて

- ●i.LINKとi.LINKロゴ "L" は商標です。 ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- ■マークは、株式会社アクトビラの商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、 登録商標です。
- CP8 PATENT

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、操作一覧ボタンを押し、「情報を見る」→「ステータス表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。

各部のはたらき



お願い


- 録画中は、操作できなくなるボタンがあります。 受信異常ではありませんので、リセットボタンを押さないでください。 録画中に録画を中止したい場合は、前面の電源ボタンを押してください。
- ●電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信や有料番組の視聴記録の送信を自動的に行います。

本体背面

● イラストはTZ-DCH820です。

付属のIrシステムケーブルを接続

ビデオデッキなどに対し、録画するためのリモコン信号を出力します。 使用できる録画機器とメーカーは(ESF70、76ページ)



●TZ-DCH1520/TZ-DCH1820にはLAN端子はありません。

電気通信事業法に基づく通信端末用アース端子


お知らせ

- ●出力1、出力2の端子からは同じ信号を出力します。
- ●出力1、出力2のS1/S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、 テレビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」画面や 「ワイド」画面になります。
- ●出力1、出力2の映像端子からは、ワイド映像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付きのテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1等)により4:3画面になることがあります。

R


各部のはたらき

リモコン




- ●本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●本体のリモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

基本操作のしかた









お願い)

- ●リモコンに液状のものをかけない ようにしてください。
- ●リモコンを落とさないようにして ください。

テレビ放送を見る



※本機のリモコンでテレビの電源を入れ たり、入力切換を行うことができます。 (128787ページ)



○電源 夏町-ド 国面表示 消音 **人力**切換 *₹-9* 本機の電源を入れる

3 地上 BS CATV

見たい放送を選ぶ





いろいろなチャンネルの選びかた(選局)

地上 BS CATV — CATVデジタル放送 (CATVの放送が複数ある場合は、 押すたびに切り換わります。)

> -BSデジタル放送 ー地上デジタル放送

- →押すとボタンが数回点滅します。
- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により 視聴できない放送がある場合があります。

放送を選ぶ

音量を調整する

音量

本機のリモコン でテレビの音量 を調整するには 設定が必要です。 (128787ページ)

字幕付き番組のとき

押すごとに 字幕の表示 字幕 と消去を繰 り返します。

2ヵ国語放送や多重音声放送のとき

2ヵ国語放送や多重音声放送のときには、音声を切り 換えることができます。

| 静機 | ●押すたびに音声が切り換わります。

音声 1 → 音声 2 → 音声 3

例:音声1が二重音声のとき

音声1(主) → 音声1(副) → 音声 1(主+副) ↑(日本語) (外国語) (日本語+外国語)

お知らせ

- ●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語 の場合があります。
- 切り換えた音声が有料の場合もあります。

順送りで選ぶ

- ●押すたびに、受信できるチャンネルを 順々に選局します。
- ●選局対象とチャンネルアップダウン で設定したチャンネルが選局できま す。(188744ページ)

お好み選局

チャンネノ

V

お好み選局表から選ぶ

●押すたびに、ページが切り換わります。



▼▲◀▶で見たいチャン ネルを選び、決定を押す

- ●受信されている放送のみ表示されます。
- ●CATVのお好み選局は設定されていませ ん。ご自由に設定し、ご活用ください。
- ■BSデジタル放送のボタン割り当て(工場出荷時)

番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル
1 s	101	4 th	141	7 # PORS	171	10 00	200
2 th ABC	102	5 な	151	8 ∜	181	11 ₺₺	211
3 to DEF	103	6 lt	161	9.5 WXYZ	191	12 数行	222

- む好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。
- ●地上デジタル放送やCS1、CS2の設定内容は、 ご加入のケーブルテレビ局により異なります。

1 あ。

12학

数字ボタンでチャンネルを選ぶ

選局入力方式は2通りあります。 (選局入力方式の選択は128745ページ)

- ■選局入力方式が「プリセット」の場合 押すとボタンに登録した放送局を選局します。 (はじめに を押すと「3桁入力」もできます。)
- ■選局入力方式が「3桁入力」の場合 —





例: 「地上デジタル101| チャンネルを選ぶとき

- ●数字ボタンを押して3秒以上経つと、押したボタン で(プリセット)選局されますのでご注意ください。
- ●3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある 場合は、下図のような選択パネルを表示します。



- ▼▲で見たい放送を選んで、
- 除定を押してください。
- ●ボタンを押して、3秒経つか、または(深)を押すと、 (プリセット)選局できます。

- ●数字ボタン(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(23656~58ページ)
- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により選択できない場合があります。
- ●TZ-DCH1520、TZ-DCH1820は、JC-HITSのチャンネルが設定されています。

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

(枝番号とは同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区別番号のことです。)

- ①枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、サブメニューボタンを押す
- ②▼▲で枝番選局を選び、決定する
- ③表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する
- ●手順③でチャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。 (チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)

データ **の**

おすすめ

再生ナビ

(s)

地上 BS CATV VOD 3 to DEF **6**はMNC **5**な以上 8 to 9 5 WXY 10 % - テレビー 音量 元の画面 お好み選局 放送メール チャンネル番引力 裏番組 字幕 音声切換 <u>「</u>サーチ 」 停止 再生 **● ● ● ●** AVHDD


消音 入力切換

番組の内容を見る

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに…



番組の特徴を表すアイコン



■アイコンで表示している番組の詳しい 内容(属性)などを見たいとき

赤 を押す(青 で番組の内容に戻る)


(確認したら 元の画 を押す)

番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに…

画面表示

を押す



1 BS 101




画面表示

再度、 を押すと表示は消えます。

タイマーで自動的に電源を切る

オフタイマー **を押す**

- ●押すたびに設定時間が切り換わります。
- ●「オフ」を選ぶと解除されます。
- ●オフタイマーを設定して、しばらくしてからもう 一度押すと現在の残り時間が表示されます。
- ●電源を「切」「入」するとオフタイマーは解除されます。



サブメニューを表示する


#7 X=:

҈ѕを押す

→現在の画面に関連したサブメニューが 表示されます。

↑ ▲▼で項目を選び、寒寒を押す

<例:番組視聴中のとき>



●押す前の画面によってサブメニュー の項目は変わります。

データ放送表示オフ

- データ放送の表示を解除します。
- データ ● **((()** を押すと再度表示します。

信号切换

- ●マルチビュー対応の放送*や1つの番組に複数の映像や音楽のある放送の場合に「信号切換」を選び、決定すると、切り換えができる信号の選択画面になります。
- ※ マルチビューとは 1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。 例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

受信状況

●受信している信号の強さなどを表示します。

お知らせ

- ●マルチビュー対応の放送は2008年7月現在 行われていません。
- ●信号切換で表示される設定項目は、番組によって変わります。
- 信号切換で切り換えた映像が有料の場合もあります。
- 受信状況の表示は簡易表示であり、確認の目安です。



画面の黒帯を消す(画面モード)

額縁表示の場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

番組を見ているときに…

を押す

-押すごとに「ノーマル」、「サイドカット」、 「サイドカット固定」、「ズーム」の順に画面モードが 切り換わります。



ノーマル 通常の出力

サイドカット

ワイド(16:9)放送の左右の黒帯を消して拡大表示します。 (ワイド放送以外では機能しません)

黒帯が無い映像の場合、左右の映像がカットされますので、 ご注意ください。











左右に黒帯のある 額縁表示された状態 1080i(16:9)の放送

ノーマルテレビ画面では サイドカットで帯部分 を消して拡大表示

サイドカット固定

設定を変えるまで、上記の「サイドカット」された画面となります。

ズーム

ノーマル(4:3)放送の上下の黒帯を消して拡大表示します。 (ノーマル放送以外では機能しません)

黒帯が無い映像の場合、上下の映像がカットされますので、 ご注意ください。









上下に黒帯のあるレター ワイドテレビ画面では ボックス(4:3)の放送

額縁表示された状態

ズームで帯部分を 消して拡大表示

お知らせ

- ●選局操作や電源を「切」「入」したり、「元の画面」ボタンを押したり、接続テレビ設定を変更すると「ノーマル」
- 「サイドカット固定」は、「接続テレビ」を「ノーマル」に設定しているときに選択できます。(☞ 61ページ) 選局操作や電源を「切」「入」したり、「元の画面」ボタンを押しても「ノーマル」には戻りません。
- ●「ズーム」が選べるのは、接続テレビ設定の「接続テレビ」を「ワイド」に設定して、「HDMI/D端子出力」を 「480p固定」または、「1080i固定」に設定しているときだけです。(1200 61ページ)
- ●データ放送画面のときは画面モード切換は機能しません。
- ●サイドカットについての録画予約時の設定は(図を31ページ)
- このページで記載している画面イラストは動作の一例です。(接続するテレビやテレビ側の画面設定によっ) ては動作が異なる場合があります)

有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー)

- ●デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チャンネルを見るには、ご加入のケーブルテレビ局との 契約が必要です。
- ●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、ご加入のケーブルテレビ局とペイ・パー・ ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。
- ■電話回線の接続または、LANケーブルでケーブルモデムなどとの接続が必要な場合があります。 (128750、54ページ)
- ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき (番組によっては、プレビュー*が表示される)
 - (決定) を押す



※プレビューとは、有料番組の購入前に、わず かな時間だけ視聴できるサービスです。

◀▶で項目を選び、寒寒を押す



購入金額

●番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。 ただし、コピーガードのある番組は録画できま せん。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示) 番組を購入したことになり視聴できます。 ただし、コピーガードのある番組は録画できま せん。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示) 番組を購入したことになり視聴および、録画が できます。

確認画面が出た場合は、 表示内容を確認し操作してください。

お知らせ

●コピーガードについて

デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている(コピーガードのある)番組がありま す。その番組は正常に録画できません。コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示され ません。

■購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了してい。 ると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。また、番組予約が実行された場合、視聴や録画を しなくても料金が請求されます。


番組表を使う

画面上にテレビ番組表を表示します。

(最大8日分:ご契約のケーブルテレビ局により異なります。)

番組を見ているときに…





予約された番組(紫色:探して毎回予約)

番組表を拡大、縮小する

●電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに、約1分程度かかる場合があります。

別の日や他の時間帯の番組表を見る

デ-9

おすすむ

再生ナヒ

番組表を表示中に

^赤 **○** を押す

◀▶で表示サイズを選択し、

(決定) を押す

表示サイズ(拡大/縮小) チャンネル表示数

番組を探す

番組表を表示中に

፟ を押す

(番組の探しかたはほる20ページ)

番組表を表示中に ┌──を押す

▼▲で「日付変更」または「時間変更」を 選び、◀▶で設定し、ඖを押す

19(火)
17時

予約一覧を見る

番組表を表示中に



(予約一覧の詳細は底を33ページ手順4)

別の放送の番組表を表示する

◀ ▶ を押す

電源

赤緑

地上 BS CATV VOD

<操作ボタンの位置>

→押しつづけると、次の放送へ順番に切り換わ ります。

地上デジタル→BSデジタル→CATVデジタル

(ご契約のテレビ局により異なります。)


- 地上 BS CATV でも放送が切り換わります。
- ●◀▶ボタンを長押しすると番組表がページ 送りされます。

今すぐ番組を見る

▼▲◀▶で見たい番組を選び、

(決定) を押す

◀▶で「今すぐ見る」を選び、(決定) を押す



番組を録画予約する

録画機器を接続していると番組表から録画したい番組 を選んで、録画予約することができます。 (128~24~31ページ)

見たい番組を予約する(見るだけ予約)

● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

放送予定の番組を予約します。 予約した番組が始まると、そのチャンネルに切り換わ ります。

▼▲◀▶で予約したい番組を選び、

(決定)を押す

▶で「詳細予約」を選び、(決定) を押す

かんたん予約 詳細予約

▼▲で「予約方式」を選び、 ◀で「見るだけ」を選ぶ



▼で「予約する」を選び、(決定)を押す



予約時刻になると、 予約した番組が映ります。

お知らせ

●電源を「切」にしている場合、「見るだけ予約」は 無効になります。

番組表をお使いになるために…

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、 電源プラグをコンセントから抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

お知らせ

●地上デジタル放送の番組表について

受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。 (数分かかることがあります。)

● チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネル が表示されます。

お好みの番組を探す

今放送中の番組から探す

▼▲で「番組を探す」を選び、(決定) を押す



▼で「今放送中から」を選び、(決定) を押す



●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。 (18ページ)

▼▲で裏番組一覧表から番組を選び、



選んだ番組が映る

■別の放送の裏番組を見たいとき

→ **地上** BS CATV で切り換える


を押す

→裏番組一覧表が消え、選んだ番組が映ります。

ジャンル別に探す

映画やスポーツなどジャンル別で探します。 (項目は一定ではありません)


左記手順1、2のあと ▼▲で「ジャンル別に」を選び、除意を押す



▼でメインジャンルを選び、寒寒を押す



▼でサブジャンルを選び、健園を押す →条件に合った当日の全番組を表示します。



▼▲で番組を選び、寒寒を押す



番組データ取得状況の目安

●検索できる番組数は各放送の番組データの 取得状況によって変わります。



選んだ番組の内容を表示

●別の日の番組を 探すとき 前日:青ボタン

今すぐ見る「かんたん予約」「詳細予約」

・翌日:赤ボタン

番組を見たいとき (19ページ)

番組を録画したいとき (128~26~31ページ)

お知らせ

●手順4で (S) を押すと「サブメニュー」画面が表示され「表示CH」と「表示内容」を変更することができます。

データ放送を見る

■データ放送の番組では…

お住まいの地域の天気予報やテレビ 放送やラジオ放送に連動した情報*を 閲覧したり、電話回線を使用して 視聴者参加番組、ショッピング、 チケット購入などの双方向(インタ ラクティブ)サービスを利用すること ができます。



※テレビやラジオの番組によっては、連動した情報がない場合があります。



データ放送を表示する

テレビ放送を見ているときに…

● を押す

●データ放送を行っていない番組もあります。

<画面イメージ>



●情報が多いとき は、表示に時間 がかかります。

▼▲◀▶で見たい項目を選び、

(決定) を押す

- ●番組によりカラーボタンなどを使った専用 の選択画面や数字入力画面が表示されます。 その指示に従ってください。
- ●お好みページへの登録の案内が表示される ことがあります。(使いかた128~49ページ)
- ■テレビ放送に戻るとき


の を押す

データ放送のある番組か確認するとき

テレビ放送を見ているときに…

●下記のアイコンが表示された番組はデータ 放送があります。 (アイコンが表示されない番組もあります)





確認したら、再度刷



→番組内容画面が消え、テレビ放送に戻ります。

お知らせ

- ●データ放送では、本機に接続の電話回線で通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外は操作でき なくなる場合があります。
- ●本機が電話回線を使用中(TELランプが点灯╚奓8ページ)には、同じ回線に接続した電話機などは使用でき
- ●データ放送のみを行う専用チャンネルがあります。(通常の選局操作でご覧になれます。)

おすすめ番組を見る

■おすすめ番組機能とは

番組の視聴や予約操作から…

番組内容画面から番組の好みを登録※¹すると…


「番組に関連する語句の登録*゚をすると…

※ 1 図を23ページ「お好みの番組を登録する」 ※ 2 図を47ページ「おすすめ語句を登録する」

通知されたおすすめ番組を見る

おすすめ番組を通知させるには、「おすすめ機能」の設定を「オン」にしてください。(🖙 46ページ)

おすすめ通知の表示中に 定定 を押す



おすすめ通知

2 おすすめ番組の紹介を表示中に (決定) を押す



おすすめ番組に切り換わります。

お知らせ

- ●「画面表示」ボタンを押しても通知の確認ができます。
- ●「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。一度、押すと再表示されません。

本機がお客様の 好みを学習 おすすめ番組を画面に通知

おすすめ番組を一覧で表示




おすすめ番組を一覧で見る

を押す

2 ▼▲で「番組を探す」を選び、
^(決定) を押す



3 ▼▲で「おすすめ一覧」を選び、 (決定) を押す




最大20番組表示できます。


● □ でおすすめ一覧画面を表示させることができます。

▲ で番組を選び、(決定) を押す

- →選んだ番組の内容を表示します。
- ●番組を見たいとき (☎19ページ「今すぐ番組を見る」手順2)
- ●番組を録画したいとき (図を26~31ページ)
- おすすめ学習をするとき (図を23ページ「お好みの番組を登録する」)

lackbox 地上 $lackbox{BS}$ CATV で放送ごとのおすすめ番組を表示。





おすすめ番組(選択中の番組は黄色)

- ' _青
 □ で前日の番組を表示します。
- で翌日の番組を表示します。

お好みの番組を登録する

<操作ボタンの位置>

地上 BS CATV VOD

電源

番組内容画面(CFF) 14ページ)から番組のお好みを 登録することができます。

(決定) を押す





「あなたの好みを学習しました」と表示後、 番組内容画面に戻ります。

● 「いいえ」を選ぶと、このような番組はおすす めしません。

お知らせ

● おすすめ番組の通知数やおすすめして欲しい 放送など、各種おすすめ機能の設定を行うこと ができます。(เ☎ 46ページ)

録画予約をする前に

本機に外部の録画機器を接続するとテレビ番組を録画することができます。

録画予約について

- ●本機と録画機器を接続するにはi.LINKやlrシステムなどいろいろな接続方法があります。 ハイビジョン放送の録画は、i.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等 の画質になります。
- 有料番組(E参 17ページ)の番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。
- ●地上デジタルやCSデジタル、CATVデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに、放送(地上デジタルやCS、CATV)やチャンネル番号が正しく表示されない場合があります。(当社製NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)また、一部の機能で制限が発生する場合があります。
- ●ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)について ダビング10は、HDD内蔵録画機器が対象です。本機はHDDを内蔵していないためダビング10には対応していません。 本機からDVDレコーダーなどに録画する場合は、従来通りコピーワンス(1回だけ録画可能な番組)として録画されます。

i.LINKで録画機器を接続のとき

i.LINKを使用する場合、接続する録画機器によっては動作しない場合があります。i.LINK接続する録画機器として、 当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)をお勧めします。

(一部使用できない機種がありますので、詳細機種については下記サポートサイトでご確認ください。) http://panasonic.biz/broad/catv-support/index.html (2008年8月現在)

Irシステムで録画機器を接続のとき

本機と録画機器をIrシステムで接続した場合、「連動予約」と「タイマー予約」の2通りの予約のしかたがあります。 (詳細はでき26、27ページ)

	録画機器への録画情報	番組の放送時間が 変更になったとき	録画機器側の設定
連動予約	番組が放送開始するときに本機から 録画機器へ録画情報を送る	変更時間に合わせて録画 (番組追従設定*のとき)	あらかじめ設定が必要
タイマー予約	予約設定した時点で本機から 録画機器へ録画情報を送る	変更前の時間で録画 (予約時に録画情報を受け ているため、予約時以降の 変更はできません。)	設定は不要

※番組追従設定について(図を31ページ)

録画モードについて

- 録画機器の取扱説明書をご覧の上、録画機器で対応している録画モードを設定してください。
- ●「機器側設定 | を選んだときは、録画機器で設定してください。

お知らせ

- 録画機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

正しく録画するために

- ●放送中または、開始直前の番組を録画予約した場合
 - →録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで 準備時間が必要です。(当社製品での一例)
 - ●ビデオデッキ:約15秒
 - ●DVDレコーダー:約90秒
- ●番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく 録画されません。

また、録画したい番組の直前にコピーガードがかかっている場合も正しく録画されないことがあります。このような場合は、予約設定のその他の設定(で31ページ)で開始時刻修正を+1分以上に設定してください。(32ページの時間指定予約の場合は、開始時刻を1分以上遅らせて設定してください。)

●年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

- ●録画中は
- →現在録画中の放送のチャンネルしかご覧いただけ ません。
- →操作できなくなるボタンがあります。 データ放送の番組の場合、データ放送で使用 するボタンは操作できます。録画を中止する 場合は、本体の電源ボタンを押してください。
- ●i.LINK以外での録画時は、データ放送を表示すると、 その画面の通りに録画されます。

録画予約後のエラーメッセージ


予約できません。	■契約が必要なチャンネルです。ご加入のケーブルテレビ局に問い合わせて、契約を行ってください。
予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。	●予約は50件までです。 予約一覧で不要な予約を取り消してください。(☞ 33ページ)
予約が完了しました。 予約が重複しています。 予約が実行されない場合 があります。	 ●放送時間帯の重なる複数の番組を予約しています。 →そのまま実行すると、次のように録画されます。 ■ 部分は録画されません。 ●放送開始時刻の早い番組を優先 ●開始時刻が同じ場合 ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先 先に始まる番組

番組表から録画予約する

Irシステム

Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の 接続と設定 76 ページ



- ○予約した番組の映像と音声が出力される
- ●連動予約はパナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよびパナソニック、パイオニア、三菱のDVDレコーダーのみ使用できます。※一部、使用できない商品もあります。
- 番組表を押す

😥 を押す

▼▲◀▶で録画したい番組を選び、

3 ▶で「詳細予約」を選び、寒寒を押す

 かんたん予約


 詳細予約

4 ▼▲で「予約方式」を選び ▶で「録画 | を選ぶ

予約	設定					
	予約方式	見るだけ	録画】			
	探して毎回	する	しない			
	録画機器					
	録画モード	_				

■ ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

(終了時刻に電源が切れる)



番組追従など詳細な予約設定をする ことができます。(เ≥ 30、31ページ)

🕻 ▼で「予約する」を選び、🕸 を押す



●録画機器側でも 準備操作が必要 です。

- これで、**予約完了**です。
- ●DVDレコーダーで複数の録画予約を行う場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- ●番組の先頭部分が切れないように、録画予約の開始時刻より数十秒早めに録画が開始されます。


お願い

● タイマー予約と連動予約を混在させないでください。予約が実行されない場合があります。

- 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の 接続と設定 _ 76 ページ




- ●タイマー予約は1995年以後発売の当社製タイマー予約付きビデオデッキおよびDVDレコーダーのみ使用できます。(W-VHSを除く)
- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。 また、24時間以上の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。
- 番組表を押す

(決定)を押す

▼▲◀▶で録画したい番組を選び、

3 ▶で「詳細予約」を選び、使定を押す

かんたん予約 詳細予約



▼▲で項目を選び、◀▶で設定する



- ●ビデオのとき
- →「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」から選ぶ
- ●DVDレコーダーのとき
- →「XP」「SP」「LP」「EP」「FR」「機器側設定」 から選ぶ

予約時間の微調整など詳細な予約設定をする ことができます。(図● 30、31ページ)

~で「予約する」を選び、® を押す



本機から録画機器に予約情報が送られ録画機器が タイマー予約状態になると、**予約完了**です。

- HDD内蔵のDVDレコーダーでのHDDとDVDの切り換え設定などの本機から設定できない項目は、録画機器側で設定します。
- ●「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

i.LINK

i.LINKで接続した外部機器に録画する

機器の 接続と設定 72ページ

SARROSA SARROS

電源「入」、録画開始、終了

(予約時刻になると)

映像、音声信号

〈本機側の操作など〉

●i.LINKで電源「入/切」と録画開始信号が 送られる になると

(終了時刻に停止信号が送られる)

●予約した番組の映像と音声が出力される

〈録画機器側の動作など〉

(DVDレコーダーなど)

電源が入り、録画が実行される (終了時刻に電源が切れる)

録画機器


当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)でのi.LINK録画中に以下を実行する とi、LINK録画が失敗または中断する場合があります。

- ·i.LINK録画中にディーガを操作する
- ・重複するディーガ側の録画予約が開始する

番組表を押す

◀▶で録画したい番組を選び、

(決定) を押す



▶で「詳細予約」を選び、(決定) を押す

かんたん予約 詳細予約

▼▲で「予約方式」を選び、 ▶で「録画」を選ぶ



▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

5 探して毎回予約を 「する|「しない|を 予約設定 設定する (1230ページ) 探して毎回 録画モード [D-VHS*| 信号設定 その他の設定 時間指定予約へ [HDR*| [AVHDD*| から選ぶ

「標準」「3倍」「5倍」「自動*1」から選ぶ AVHDD*のときは、「DR(残量19:12)*2」に固定 (「5倍 | に対応していない録画機器では「標準 | で録画)

- ※1「自動」は高画質なモードを優先して録画します。
 - ・デジタルハイビジョン放送→「HS」で録画
- ・デジタル標準テレビ放送→「STD」で録画 (放送局側の設定により変わることがあります)
- デジタル録画できない場合→録画機器で設 定しているモードでアナログ録画
- ※2 接続機器により残量の表示が異なります。

当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVD レコーダーのときは、「録画機器」を「D-VHS」、 「録画モード|を「自動|に設定してください。


> 番組追従など詳細な予約設定をする ことができます。(128730、31ページ)

6 ▼▲で「予約する」を選び、(決定) を押す

予約せず戻る **予約する**


これで、予約完了です。

Irシステムやi.LINK以外で接続した外部機器に録画する



番組表を押す

▼▲◀▶で録画したい番組を選び、 (決定) を押す



▶で「詳細予約」を選び、ඖを押す

かんたん予約 詳細予約

▼▲で「予約方式」を選び、 ▶で「録画 |を選ぶ



▼▲で「録画機器」を選び、

▲▶で「—— |を選ぶ



番組追従など詳細な予約設定をする ことができます。(128~30、31ページ)

▼▲で「予約する」を選び、 (決定) を押す

信号設定

これで、**予約完了**です。

予約する

●録画機器側でも予約設定が必要です。 (摩上記)

録画

●番組表から録画予約する


録画の詳細設定

予約設定 見るだけ 20mm 「探して毎回 する しない 健康機器 AVHDD1 健康機器 AVHDD1 健康機定 その他の設定 時間指定予約へ 予約せず戻る

「探して毎回」予約について

探して毎回予約は、放送日や放送時間が一定でないシリーズ物の番組を一度、「探して毎回」予約を「する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。

番組表データの放送チャンネル・時間帯・ 番組名などから次回の放送を自動検索します。



■「探して毎回」予約時の注意

- 「探して毎回」予約は最大20件まで設定できます。
- 番組単位で購入できる有料番組(PPV)の予約はできません。
- 番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場合があります。

(N、因などの場合は設定できません)

- 番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を検索できないことがあります。
- 1つの「探して毎回」予約からは同じ番組が1日に 連続して複数回放送される場合、1日に7回まで 予約設定されます。
- 番組の間隔が10分以上離れている場合は、連続番組として予約設定されません。
- 録画機器の状態により次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。 (ダビング中、起動/終了処理中など)
- 次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。
- 次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は 予約設定されないことがあります。
- Irシステムのタイマー予約の場合、録画機器によっては次回の予約設定時に予約設定画面が表示されたり、再生が中断する場合があります。


■「探して毎回」予約の取り消しについて

• 「予約一覧」と「探して毎回」予約一覧から取り消したい番組を削除してください。(図を33ページ)

複数の映像や音声がある番組のとき

マルチビュー放送や複数の映像、二重音声、字幕などがある番組ではそれぞれ指定して録画することができます。

- ①▼▲で「信号設定」を選び、(決定)を押す
- ②▼▲で項目を選び、◀▶で設定する



■番組の中に購入が必要な信号があるとき

- ▲▼で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、 追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選び ます。
- ●表示される項目と設定内容は番組によって変わり ます

番組追従、録画時刻の調整、サイドカットの 設定をするとき

- ①▼▲で「その他の設定」を選び、寒寒を押す
- ②▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

その他の設定			
番組追従	する	しない	∄•
開始時刻修正 20:07	+	7分	ი
終了時刻修正 20:55	T -	5分	⊎
マルチビュー録画	オフ	オン	Ī
サイドカット	する	しない	ī 0

●番組の放送時間の変更に合わせて録画

●番組の放送時刻変更に合わせて予約も自動で変更したいとき→「する」

(局からの情報があるときのみ3時間まで追従します。)

- ●番組の放送時刻変更に関係なく最初の予約完了 時刻で予約を実行したいとき→「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約 は実行されません。)
- →予約時刻を微調整する

開始時刻:-1分まで、終了時刻:+1分まで ※開始時刻~終了時刻が6分以上必要です。

Gマルチビュー番組のとき

i.LINK対応機器での録画時に設定します。

- すべての信号を録画する→「オン」
- ●信号設定した信号だけを録画する→「オフ」

①サイドカット

「する」に設定すると、ハイビジョン放送の場合、左右両端を切り取った映像に変換して出力されます。

「番組追従」と「マルチビュー録画」は、あらかじめ設定しておくと、すべての録画予約に反映されます。

① ↑ →「予約する」→「録画・視聴設定」を選び、決定する

②▼▲で項目を選び、◀▶で「する/しない」 「オン/オフ」を設定する

番組追従	する	しない
マルチビュー録画	オフ	オン

- ●番組追従で予約時間が変更された場合、別の予約番組と重複する場合があります。
- ●番組追従を「する」に設定されていても、放送局から送られてくる番組情報によっては録画予約が実行されない場合があります。
- ●番組追従は時間指定予約時またはタイマー予約時に は、はたらきません。

前回と同じ設定で録画予約する(かんたん予約)

前回、録画したときと同じ設定(録画機器と録画モード)で予約します。

番組表を押す

2 ▼▲◀▶で番組表から、録画したい番組 を選び、(決定) を押す

●視聴制限の番組で暗証番号入力画面が表示 された場合は、暗証番号を入力してくださ い。(図 43ページ)

> 例:選んでいる番組が 黄色になる



●放送中の番組のとき

| **今すぐ見る**| かんたん予約 | 詳細予約 |

●放送予定の番組のとき

かんたん予約 [詳細予約]

へ ▼で「かんたん予約」を選び、






日時を指定して録画予約する

●録画機器との接続と設定について(図を70~72、76ページ)

▼▲で「予約する」を選び、(決定) を押す

CATV 操作一覧 Q 番組を探す ④ 予約する ❸ 機器を操作する ☑ 情報を見る 段 設定する

▼▲で「時間指定予約で」を選び、



💬 を押す

- ●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。 (18ページ)
- ●「おすすめ一覧 | を選ぶと、おすすめ一覧が表 示されます。(128722ページ)
- ●「ジャンル別に」を選ぶと、メインジャンルが 表示されます。(128~20ページ)

お知らせ

- ●DVDレコーダーで録画時の番組タイトル情報 については(128777ページ)
- ●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

予約方式	見るだけ	録画	<u>—(1</u>
放送種別	В	s ∦	—(2
予約チャンネル	200	-	—(3
曜日/日	12月18	日(火)	(4
開始時刻 12月18日	20:	00 H	7-(5
終了時刻 12月18日	21:	00	
録画機器	lr(يَة	動)	<u>—(6</u>
録画モード		- #	<u>—(7</u>
信号設定	音声:主	:+副	 (8
その他の設定 –			<u> </u>
予約せず戻る			

- ① 「見るだけ」か 「録画」を選ぶ
- ②放送種別を選ぶ
- ③チャンネルを選ぶ
- ④曜日/日を選ぶ(毎日·毎週などの連続予約) (青ボタンと赤ボタンでも切り換わります)



- ⑤開始・終了時刻を選ぶ
- ⑥録画機器を選ぶ(詳しくは応ぎ26~29ページ)
- ⑦録画モードを選ぶ(詳しくは128~27、28ページ)
- ⑧「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組 のみ有効)(変更は信号設定に参30ページ)
- ⑨マルチビュー録画、サイドカットなどの設定 を変更できます。(128~31ページ)

▼で「予約する」を選び、(決定) を押す 5

信号設定	
その他の設定	
予約せず戻る	
予約する	

- ●確認画面(またはエラー画面)が出た場合に は、表示内容を確認し操作してください。
- ●タイマー予約時の「再送信」は録画機器が タイマー予約状態にならなかった場合に、 行ってください。
- ●暗証番号入力画面が表示された場合は暗証 番号を入力してください。(128743ページ)

録画機器側の操作を行ってください。 (128~26、27、29ページ)


録画予約の確認・変更・取り消し

を押す

▼▲で「予約する」を選び、(決定) を押す



▼▲で「予約一覧」を選び、(決定) を押す



▼▲で確認・変更・取り消したい番組 を選び、除定を押す

> 予約の状態をアイコン表示 (詳しくは12891ページ)



実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ 50件、最大で100件まで表示されます。



例:実行前の予約を選んだとき

■ 予約内容の確認や変更のとき

- ①◀▶で「設定変更 |を選び、(決定) を押す
- ②設定内容を確認する
- ③設定を変更するときは、画面上で設定を 変更して、▼▲で「修正する |を選び、
- (決定) を押す

■ 予約した番組を取り消すとき

①▶で「取り消し」を選び、(決定) を押す

探して毎回予約を取り消すときは、 引きつづき以下の操作を行ってください。

- ② 一 を押す
- →「探して毎回」予約一覧が表示されます。
- ③取り消したい番組を▼▲で選び、
- (決定) を押す
- ④確認画面が表示されたら、
- ◀で「はい」を選び、(決定)を押す

(「探して毎回 |予約について 12830ページ)

探して毎回予約を設定した場合

「探して毎回」予約一覧からも取り消さ ないと「予約一覧」で取り消した番組の 放送以降の番組が自動的に予約設定さ れ「予約一覧」に追加されていきます。

お願い

●「タイマー予約」のときは、録画機器側でも変更や 取り消し操作を行ってください。


お知らせ

- 録画実行中の番組を中止するときは、本体の電源ボタンを押してください。
- ●番組追従を「する |に設定したとき(図る1ページ)、番組放送時間が変わり録画予約が変更されても予約一覧 の表示には反映されません。
- ●実行録画終了後の番組のときは、「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除ができます。
- ●番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選べます。

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。● 設定後は、 元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

インターネットを利用した情報を見る





- ※1 ポータルサイトとは、「ブラウザ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。 (ポータルとは玄関・入り口の意味です)
- ※2 端末情報とは、郵便番号や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)などのブラウザの通信制御に必要な情報のことです。端末情報を送信しないと、ブラウザ機能の一部が使えません。一度送信を行うと、次回から送信画面は表示されませんが、郵便番号が正しくない場合や長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、再び送信画面が表示されることがあります。

- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により利用できない場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
- ●接続と設定はお済みですか?(図を54、64~66ページ)


アドレスを入力してホームページを見る

「ネット操作」パネルからで「ツール」を選び、(決定)を押す

更新 🎰ホーム 🖉 お好みページ 🏽 🚱 ツール

ツール機能アドレス入力

<アドレス入力画面>



▼で「確定」を選び、寒寒を押す

ブラウザ^{※3}の視聴制限(暗証番号の入力) を設定する

テレビ放送画面のときに設定してください。

を押す

▼▲で「設定する」を選び、使息を押す

3 ▼▲で「システム設定」を選び、
(決定) を押す

4 ▼▲で「制限項目設定」を選び、 (決定) を押す

「 暗証番号を入力する(☞ 43ページ)

アドレス入力制限 おいて、アドレス入力画面を出す前に 暗証番号の入力が必要

制限なし

べて制限 フラブラ ボタブを押したこと に暗証番号の入力が必要

無制限

(暗証番号の入力が不要)

ホームページへの情報登録についてのご注意

ブラウザを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。 ご加入のケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用を中止される場合は、登録時の規約などに従って、必ず登録情報の消去を行ってください。

お知らせ

- ●天災やシステム障害その他の事由により、ポータルサイトのコンテンツを表示できない場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
- ●ポータルサイトの利用条件については、別途、ポータルサイトにてご確認ください。
- ご加入のケーブルテレビ局指定のコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分注意してください。
- ●本機能はご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により使用できない場合があります。
- ※3 ブラウザとは、インターネット上のページを表示するためのソフトウェアです。本機にはポータルサイトへアクセスするためのブラウザがあらかじめ入っています。

「お好みページ」に登録する

今見ているホームページを「お好みページ」に登録して、すぐに呼び出すことができます。

「お好みページ」を登録する

- ★ ホームページを見ているときに ガニー
 - ⑧ を押す

◇更新 | ☆ホーム | **◇お好みページ** | ⑤ ツール

② ▲で「追加」を選び、(決定)を押す



▲ ▼で「確認」を選び、(決定)を押す



お知らせ

●「お好みページ」の登録は、20件までです。手順3で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。 (座▼37ページ)

登録したホームページを見る

- **ホームページを見ているときに**サブ

 ナブ

 ナブ

 ナブ


 ナブ

 ナニー
 - ⑧ を押す
- **1 1 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3**

徳 を押す

◇更新 | ⊕ホーム | ②**お好みページ** | ③ ツール

3 ▼で見たい「タイトル」を選び、 (未来) を押す



→選んだページが表示されます。

お知らせ

●「お好みページ」に登録したホームページが、提供者の都合により無くなったり、アドレスが変更になった場合には、そのページは表示できません。

「お好みページ」に登録したホームページを削除する・タイトルやアドレスを変更する

- **オームページを見ているときに**ガスニー
 - ゚゙゚ を押す
- ↑ ▼▼で「お好みページ」を選び、

寒寒を押す

◇更新 | 逾ホーム | **⊘お好みページ** | **⊗** ツール

え ▲ ◀ で [編集] を選び、(決定) を押す



4 ▲▼で削除や変更したい「タイトル」を ガニー 選び、⑤ を押す



上段: タイトル 下段: URL

●「データ」になっているときは、<u>*</u>を押して「ブラウザ」に戻します。

5 ■ホームページを削除するとき ▼▶で「削除」を選び、(決定) を押す



- ■タイトルやアドレスを変更するとき
- ①▼▶で「タイトル」または「URL」(アドレス)を選び、文字を変更する
- ●画面キーボードが表示されたときは、虚力を押すと、下の項目へ移動します。



(例)元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。 文字の入力方法は (図を38~41ページ)

②変更が終わったら、

▼ ◀ で「更新」を選び、寒寒を押す

URL	http:/	//www.0000	o.co.jp
更新	i	削除	編集中止

- 確認画面が表示されたら、
 - ◀で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ●一覧に戻ります。(ご確認ください。)


文字を入力する

文字を入力するには、携帯電話と同じような入力を行う「携帯電話(リモコン方式)」と、画面にキーボードを表示させて入力する「画面キーボード入力方式」の2通りの入力方法があります。 工場出荷時は「携帯電話(リモコン方式)」が設定されています。

(文字入力方式は「文字入力設定」で変更できます。 🖙 44ページ)

■携帯電話(リモコン)方式のとき

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力します。



■文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

■ を押して入力モードを選び、

徳 を押す

選択中

- ●押すたびに切り換わります。
- ●漢字を入力するときは「かな」 を選びます。



●入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。(例:英数と数字のみ)

2 文字を入力する 例:「えいが」と入力するとき



- ●入力文字一覧表をご覧ください。 (図を39ページ)
- **3** ■漢字に変換しないとき →手順4へ
 - ■漢字に変換するとき
 - →変換したい漢字が出るまで▲▼を押す



カーソル 文字が追加される位置を示しています。

映画

●続けて文字を入力するときは、手順1から、 くり返します。

リモコンボタンでの入力文字一覧表

λ/π−ド ボタン	かな									カナ											英数											娄后
1 s	あい	うえ	お	あ	い	う	え	お	1	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ゥ	I	オ	1	@		/	:	~	_	1					1
2 th ABC	かき	くけ	2	2						力	+	ク	ケ		2	 					a	b	С	Α	В	С	2					2
3 € DEF	さし	すせ	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3					3
4 to	たち	つて	1		4					タ	チ	ツ	テ	 	ッ	4					യ	h	i	G	Н	1	4					
5 な以	なには	ねね	の	5	į					ナ	=	ヌ	ネ	ノ	5		į	į	į		j	k	1	J	Κ	L	5					5
6 ^{lt} MNO	はひ	31/~	ĮŒ	6	į					八	L	フ	\wedge	木	6		į	į	į		m	n	0	М	Ν	0	6					6
7 # PQRS	まみは	むめ	ŧ	7						eg	Ξ	厶	Х	Ŧ	7		į	į			р	q	r	S	Р	Q	R	S	7			7
8 %	やゆ	よや	ゆ	ょ	8					ヤ	ユ	∃	ヤ	ユ	3	8	į	į			t	u	٧	Т	U	٧	8					8
95 WXYZ	50	るれ	ろ	9						ラ	IJ	ル	レ		9		i	i			W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9			9
10 mg	. 0	? !		()	0				`	0	?	!	٠	()	0				-	,	,	, 	,,	?	!	()	&	¥	0 0
11 to EA	わを	ん¦ゎ	-	スペ						ワ	ラ	ン	ワ	_	スペース						スペース											k
12 為行	改行								Ī	汝行.	Ţ) 没行	Ţ					#					

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは **1** を2回押す) 未確定の文字があるときに **12** を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- ●「英数 |と「数字 | は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)
- ●濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10圓 を押す

同じボタンで続けて入力する

<例:「あい」を入力するとき>

① 1 点を押す

②▶でカーソルを右へ移動させる

③[10] [10] と押す

<u>あ</u>■ あい

記号を入力する

①「きごう」と入力する ②変換したい記号が出るまで

▼を押し、決定を押す



予測して変換できるとき(予測変換)

<例:「テレビ」を入力するとき>

- ① 4 続を4回押す
- ●本機が予測して変換できると 「て」で始まる言葉の候補を表 示します。
- ●うまく変換できないときは、 ^縁を押すと、一時的に通常方 式に切り換えられます。

②▼で「テレビ」を選び、(決定) を押す



7

|テレビ

天気

文節を分けて変換する

<例: 「えいが」の「えい」だけ変換する>

①「えいが |と入力して▼を押す

② ◆を押して「えい」だけを選ぶ

③▼を押して変換する

<u>えい</u>が 映が

映画

文字を追加する

① ◀ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させて、 文字を入力する(カーソルによって位置が変わります)

> **レ**を テレビを 定 を押す ↑ カーソルを追加したい文字位置へ移動

ABCD → AEBCD (決定) を押す

◆ カーソルを追加したい文字位置の右側へ移動

文字を削除する

① ◀▶でカーソルを削除したい文字位置に移動させて、 黄を押す(カーソルによって位置が変わります)

行なう → 行う

↑ カーソルを消したい文字の左側へ移動

ABCD ACD

- 一カーソルを消したい文字位置へ移動
- ●カーソルの右側に文字がない場合は、左側の文字が 削除されます。

画面上にキーボードを表示し、選択/決定ボタンを使って入力します。 画面キーボードで入力するときは、44ページ「文字入力設定」で「画面キーボード」に設定してください。

- ■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力で きます。(自動的に画面キーボードを表示)
- ●文字を入力しないときは、◯◯を押す。
- ☆ を押して入力モードを選ぶ
 - →画面上にキーボードが表示されます。
 - ●押すたびに切り換わります。 かな |→ カナ |→ 英数
 - 漢字を入力するときは「かな | を選びます。
 - ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」 に固定されます。
- ◀▶▲▼で文字を選び、㈱⇒ を押す



- ●この操作をくり返し、文字を入力してい きます。
- ■漢字に変換しないとき
 - → m を押す
 - ■漢字に変換するとき
 - ● を押す



- ●画面キーボードが消え、漢 字を表示します。
- ●他の漢字に変換したいとき は▼を押し、候補の中から 選ぶ。
- ② (決定) を押す
- ●続けて文字を入力するときは、手順1から くり返します。
- 📺 を押して、入力を終了する →画面キーボードの表示が消えます。

入力方法: ◀▶▲▼で文字を選び、(深) を押す。

例入力モードが「かな」のとき 改行するとき -スペースを |--| や| あ|わ|ら|や|ま|は|な|た|さ|か|あ 入力するとき | 「|ゅ|ぃ|を|り|ゆ|み|ひ|に|ち|し|き|い| キーボードの表示 キーホート物 」ようんるよむふぬつすくう 位置を移動する !! つえ、れ゛めへねてせけえ ? ゎぉ。る゜もほのとそこお 入力位置の・ カーソルを移動

選んでいる文字が 黄色になる

- ●画面上のキーボードの表示位置を移動させた いときは「キーボード移動」を選び、(決定)を押す
- ●「英数」は半角で入力されます。 (全角にしたいときは、左ページの手順3で **青**を押して変換します。)

黄文字クリア

かな

緑 文字切換

青変換

赤終了

終了:文字入力を終了する 確定:入力変換中の文字を確定させる

●入力モードが「カナ」のとき ー ャ ァ ワ ラ ヤ マ ハ ナ タ サ カ ア 「 ュ ィ ヲ リ ユ ミ ヒ ニ チ シ キ イ 」 ョ ゥ ン ル ヨ ム フ ヌ ツ ス ク ウ !|ツエ、レ゛メヘネテセケュ ?|りォ。ロ゜モホノトソコス

●入力モードが「英数 | のとき KILMNOPQRIST 456 UVWXYZ. @/: 789

文節を分けて変換する

- <例: 「えいが |の 「えい |だけ変換する>
- ①「えいが」と入力し、 一を押す
- ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ
- ③▼を押して変換する

えいが

映画

予測して変換できるとき(予測変換)

<例:「テレビ」を入力するとき>

- ① ◆ ▶ ▲ ▼で「て」を選び、(決定) を押す
 - ●本機が予測して変換できると、キーボード上に 「て」で始まる言葉の候補を表示します。

決定で次の候補を表示



- ●うまく変換できないときは、 一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ◀ ▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、(決定) を押す
- ●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入 力します。

記号を入力する

- ①「きごう」と入力し、 を押す
- →画面キーボードが消え、記号が表示されます。
- ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中か ら選びます。

文字を追加する

- ①◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、(決定)を押す
- ② ◀ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させ、
 - (決定) を押す
- ③文字を入力する(カーソルによって位置が変わります)

テレを テレビを 赤を押す

¹─カーソルを追加したい文字位置へ移動 | ABCD | → ABCD | 赤を押す

↑カーソルを追加したい文字位置の右側へ移動

文字を削除する

- ①◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、(決定)を押す
- ②◀▶でカーソルを削除したい文字位置に移動させて、 を押す(カーソルによって位置が変わります)

→ 行う

♣ カーソルを消したい文字の左側へ移動

ABCD → ACD

- └─カーソルを消したい文字位置へ移動
- ●カーソルの右側に文字がない場合は、左側の文字 が削除されます。

使いかたに合わせて設定を変える

操作するリモコンのボタン位置(1200111ページ)

▼▲で「設定する」を選び、㈱⇒ を押す



▼▲で「システム設定」を選び、 (決定) を押す





システム設定 1/2	2			説明ページ
おすすめ番組設定			•	46.47
字幕の設定			•	右記
制限項目設定			>	右記
文字入力設定			•	44
選局対象	す・	べて	•	44
二重音声設定		È	•	44
タイトル表示	する	しない	•	44
機能待機	する	しない	•	45
「ケーブルモデム電源連動 [する	しない	•	68
前面パネル輝度	明暗		•	45
選局入力方式	3桁	λ 力	•	45

システム設定 2/2 チャンネルアップダウン ネットワーク

「ケーブルモデム電源連動 は、 TZ-DCH520/TZ-DCH820では 表示されません。

字幕の設定 字幕や文字スーパーを設定する

文字スーパーを「オン」にすると、視聴者にお知らせし たいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。

▼▲で「字幕の設定」を選び、深刻を押す

▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

字幕の設定		
字幕	オフオン	
字幕言語	日本語 英語	字幕の言語
文字スーパー	オフ オン	╬ 文字スーパーの
文字スーパー言語	日本語 英語	オフ/オン
		」 文字スーパーの言語

- ●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定 しても番組によって無効になる場合があります。
- ●字幕の「オフ」「オン」の切り換えは「7等」でもできます。

制限項目設定

有料番組や視聴年齢制限を設定する

- ●年齢の下限や購入金額の上限を設定できます。
- 制限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
- ●年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」と 表示します。

▼▲で「制限項目設定」を選び、(除定) を押す

画面の指示に従って

1意~10章で、4桁の暗証番号を入力する

- ●初めて設定するときは暗証番号を2回入力 して登録します。 ●暗証番号の入力がないと約10秒後に「シス テム設定しの画面に戻ります。 登録した暗証番号は、忘れないように メモをしておいてください。
 - 制限項目設定 視聴可能年齢 一番組限度額 無制限 ブラウザ制限 無制限 制限解除有効期限 選局まで チャンネルスキップ設定 暗証番号変更 暗証番号削除

●各項目の詳細は、右ページをご覧ください。 「ブラウザ制限」は、35ページをご覧ください。

■視聴できる年齢を制限する

① ▼▲で「視聴可能年齢」を選び、 **◆▶で年齢の下限を制限する**

	制限項目設定	
Г	視聴可能年齢	無制限
	一番組限度額	無制限

制限できる年齢

→「4才 |~「19才 | (1才単位)、「無制限(工場出荷時) |

■有料番組のとき一番組の購入金額を制限する

- ① ▼▲で「一番組限度額」を選び、
 - **◆▶で金額の上限を設定する**

	制限項目設定	
	視聴可能年齢	無制限
	一番組限度額	無制限
	ブラウザ制限	無制限
1		

制限できる金額

→[100円][500円][1,000円][1,500円] [2,000円][2,500円][3,000円] 「無制限(工場出荷時)|

■制限解除の期限を設定する

- ① ▼▲で「制限解除有効期限」を選び、
 - **◆▶で期限を設定する**

ブラウザ制限	無制限
制限解除有効期限	選局まで
チャンネルスキップ設定	
暗証番号変更	

電源OFFまで電源を切るまで視聴可能 選局まで チャンネルを変えるまで視聴可能

段定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

暗証番号の入力画面が表示される。

視聴制限があります。

~ **10**🗒 を押して、暗証番号を入力する。

(12で)を押すごとに最後の桁が取り消される)

制限を解除(視聴できる)

■ 視聴できるチャンネルを制限する

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

① ▼▲で「チャンネルスキップ設定」を選び、(決定)を押す

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

制限解除有効期限	選局まで
チャンネルスキップ設定	
暗証番号変更	

② ▲▼で制限するチャンネルを選び、(株定)を押す

	C600	0000	スキップ
	BS100	0000	スキップ
ı	BS200	0000	


- ③ (を押す
- ④ 確認画面で、◀で「はい」を選び、இ別を押す
- ●スキップ設定したチャンネルは選局できなく なります。(番組表にも表示しません)
- ●スキップ設定したチャンネルを選び、決定を押す と、スキップ設定を解除します。
- でチャンネルスキップ設定を一時解除します。 (電源を「切」「入」すると制限状態に戻ります。)
- でスキップチャンネルのみの表示に切り換わ ります。

■ 暗証番号を変更する

① ▼▲で「暗証番号変更」を選び、(決党)を押す

チャンネルスキップ設定	
暗証番号変更	
暗証番号削除	

② 13~103で、新しい4桁の暗証番号を入力する



入力がないと 約10秒後、 「制限項目設定」 の画面に戻ります。

③ 画面の指示に従って 再度、4桁の暗証番号を入力する

> 変更した暗証番号は、忘れないように メモをしておいてください。

■暗証番号を削除する(取り消す)

① ▼▲で「暗証番号削除」を選び、《決別を押す

チャンネルスキップ設定	
暗証番号変更	
暗証番号削除	

② ◀で「はい」を選び、(決定)を押す

	暗証番号を削除します。よろしいですか?	
[はい	いいえ
_		

制限項目は、無効になります。

文字入力設定 文字入力の方式や変換方法を変える

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「文字入力設定」を選び、(決定)を押す

制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
二重音声設定	主

▼▲で設定項目を選び、◀▶で設定する

- リモコンボタン |携帯電話方式で入力 **画面キーボード** 画面上のキーボードで入力

文字入力設定	
入力方法	リモコンボタン
 変換方式	通常方式

└ 1文字の入力で変換候補を表示したいとき →[予測方式]

選局対象 チャンネルアップダウン (チャンネルボタン)を押して、

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「選局対象」を選び、◀ ▶で設定する

Г	選局対象	1	すべて	•
	文字入力設定			
	制限項目設定			

お好み

リモコンの**1**0~12型に設定されて いるチャンネルと、チャンネル設定 (128~56ページ)で設定した13~36 までのチャンネル

テレビ

| テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ

「**ラジオ/データ** ラジオ放送(音声のみ)とデータ放送 のチャンネルのみ

現在受信可能なすべてのチャンネル

▼▲で「チャンネルアップダウン」を選び、 **◆▶で設定する**

システム設定 2/2	7
チャンネルアップダウン ネットワーク	<i>t</i>

▼を押して いくとページ が変わります。

(システム設定2ページ目)

ネットワーク 地上デジタル放送、BSデジタル放送、 CATVデジタル放送などの各放送内 で選局する

シームレス地上デジタル放送、BSデジタル放送、 CATVデジタル放送などの各放送を またいで選局する

二重音声設定

二重音声の設定を変える

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「二重音声設定」を選び、 **◆▶で設定する**

文字入力設定	j	
選局対象	す	べて
二重音声設定		È
タイトル表示	する	しない
機能待機	する	しない

主 音声が日本語

副 音声が外国語

主十副 日本語と外国語を同時に出力

お知らせ

- ●電源「切」「入」したときに放送が二重音声の場合、 上記で設定した音声になります。
- ●放送によっては「主」が外国語で「副」が日本語の 場合があります。

|タイトル表示 番組タイトルなどの表示を消す

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「タイトル表示」を選び、 ▶で「しない」に設定する

選局対象	すべて		
二重音声設定		È	
タイトル表示	する	しない	
機能待機	する	しない	

- ●「しない」に設定すると、チャンネルを切り換 えても右上に番組タイトル情報などを表示 しません。(チャンネルは表示します。) 再度、表示させる場合は設定を「する」に戻し てください。
- ●「しない」に設定しても、画面表示ボタンを 押したときは、タイトル表示します。

機能待機

映像を映し出すまでの時間を短くする

i.LINK機器からの制御信号を受け付けたり、出画時間 を早くすることができます。

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「機能待機」を選び、◀▶で設定する 二重音声設定 する しない タイトル表示 機能待機 するしない

する i.LINK機器からの制御信号を受け付けたり、 出画時間を早くしたいとき

しない 電源「切 | 時の消費電力を少なくしたいとき

お知らせ

●機能待機を「する」に設定すると、出画時間は早く なりますが、電力を消費します。各機種の消費電 力は仕様(102、103ページ)をご覧ください。

|前面パネル輝度 ■

本体表示窓の明るさを変える

前面表示窓(蛍光表示管)の明るさを「明|「暗|の2段階 に切り換えることができます。

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「前面パネル輝度」を選び、

◆▶で設定する

二重音声設定		È
タイトル表示	する	しない
機能待機	する	しない
前面パネル輝度	明	暗
選局入力方式	プリセ	2ット
C		

●工場出荷時は「明」に設定されています。

選局入力方式
チャンネルの入力方式を設定する

チャンネルを選ぶとき、3桁のチャンネル番号を入力 して選ぶか、数字ボタンに割り当てられたチャンネル 番号で選ぶかを設定します。

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

42ページ手順1~3で「システム設定」画面を出す

▼▲で「選局入力方式」を選び、

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

◆▶で設定する

二重音声設定	主	
タイトル表示	する	しない
機能待機	する	しない
前面パネル輝度	明	暗
選局入力方式 3桁入力		入力

3桁入力 数字ボタンを3度押して、3桁のチャンネ ル番号を入力すると、そのチャンネルに 切り換わる

プリセット 数字ボタンを1度押すと、56~58ページ で設定したチャンネルに切り換わる

■「3桁入力」に設定したとき



-入力パネルの表示中は 11 不使用

12型 一文字削除

●それ以外のときは ボタンに設定した チャンネルを選局 (プリセット選局) します。

チャンネル番号の入力のしかたは、 13ページをご覧ください。

■「プリセット」に設定したとき

チャンネルの選びかたは、 13ページをご覧ください。

おすすめ番組機能を設定する

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

操作するリモコンのボタン位置(図 11ページ)


▼▲で「設定する」を選び、(定定)を押す



▼▲で「システム設定」を選び、(決定) を押す



▼▲で「おすすめ番組設定」を選び、 (決定) を押す



文字入力設定 選局対象 すべて



おすすめ番組設定		
おすすめ機能	オフ	オン
番組開始時のおすすめ通知	オフ	オン
選局操作時のおすすめ通知	オフ	オン
通知する番組の数 標準		
おすすめ語句一覧		
おすすめ対象設定		
学習リセット		

●各項目の詳細は右記をご覧ください。

おすすめ機能 おすすめ番組機能を使う

▼▲で「おすすめ機能」を選び、◀▶で 「オン」に設定する

- おすすめ機能を使用する → 「オン」
- おすすめ機能を使用しない →「オフ」 「オフ」のときは、好みの学習はされません。

お知らせ

●おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に

たを 表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。

番組開始時のおすすめ通知 選局操作時のおすすめ通知 おすすめ番組を視聴中または選局中 に通知するかしないかを設定する

▼▲で「番組開始時のおすすめ通知」 または「選局操作時のおすすめ通知」を 選び、◀▶で設定する

おすすめ機能	オフ	オン
番組開始時のおすすめ通知	オフ	オン
選局操作時のおすすめ通知	オフ	オン
通知する番組の数	標	

- ◆おすすめ番組の通知をしたいとき →「オント
- おすすめ番組の通知をしないとき →「オフ」

■番組開始時のおすすめ通知

- ・おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。
- ・電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。

■選局操作時のおすすめ通知

おすすめ番組がすでに始まっているときに チャンネルを変えると通知します。

- ●おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されて いるときは、おすすめ通知がされません。
- おすすめ一覧(図を22ページ)や番組表(図を18ページ) でのおすすめ(★)はこの設定に関係なく常に行います。

通知する番組の数

一日に通知する番組数を設定する

▼▲で「通知する番組の数」を選び、 **◆**▶で設定する



- ・「少ない」→最大5番組前後まで通知
- ・「標準 | →最大10番組前後まで通知
- ・「多い」→最大20番組前後まで通知


お知らせ

● 通知する番組数は放送の内容や本機の設定によ り変わります。

おすすめ語句一覧▮

登録した語句に関連する番組をおすすめする


▼▲で「おすすめ語句一覧」を選び、 (決定) を押す




■新しい語句を登録する

① を押す

② 登録する種別を選び、(愛) を押す



「ジャンル」に該当しない語句を登録するとき



登録を選び、寒寒を押すと、新しい語句として登録します。

- ●フリーワードは全角半角の区別はしません。 (最大文字数は全角15文字)
- ●語句の登録は最大20件までです。

おすすめ対象設定 おすすめして欲しい対象を設定する


▼▲で「おすすめ対象設定」を選び、 (決定) を押す

▼▲で対象を選び、◀▶で設定する



おすすめして欲しいとき →「オン」

③ ◀▶で「おすすめする」か、「おすすめしない」かを 選び、寒を押す



語句を含む番組を おすすめする

語句を含む番組を おすすめしない

■登録した語句を編集する

- ① ▼▲で登録した語句から編集したい語句を選ぶ
- ② (素) を押す



削除 登録した語句を削除します。

- ●「削除」を選んで決定を押す
 - →「おすすめ語句の削除確認」画面を表示します。
- ②「はい」を選び、決定を押す

おすすめの変更

おすすめ「する | 「しない | を変更する (上記③)

フリーワードの編集

「決定」ボタンを押すと、「フリーワードの編集」 画面を表示し、語句の編集ができます。 「ジャンル」の場合は選べません。

学習リセット

学習結果と登録語句を削除する

これまでの学習結果や登録した語句をすべてリセット し、はじめから学習をやり直します。

▼▲で「学習リセット」を選び、 (決定)を押す

◀で「はい」を選び、㈱⇒ を押す




「学習をリセットしました。」の表示後、 「おすすめ番組設定」画面に戻ります。

お知らせ

●学習リセット後は本機はお好みの番組を学習で きていないため、おすすめするまで数日かかる場 合があります。

操作するリモコンのボタン位置(図~11ページ)

▼▲で「情報を見る」を選び、ඖ を押す



|放送メール ▮ 放送メールを見る

ご加入のケーブルテレビ局や本機からのお知らせや 情報を見ることができます。

▼▲で「放送メール」を選び、(決定) を押す

▼▲で確認したいメールを選び、 (決定) を押す

→メールの内容が表示されます。

, 	読	CS1	メール5
<u></u>	卡読	CS2	メール6
			1

未読、既読を表示 最新の31通を保存 ^{臓メール}を押しても上記の画面が表示されます。

- ●ICカードが挿入されていないと、メールを受信 できない場合があります。
- ●メールの内容に合わせて、ボタンが表示される ことがあります。

選んで決定すると、関連画面を表示します。

- ●インターネットメールではありません。
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によ り表示が異なります。
- ●放送メールには、ご加入のケーブルテレビ局か らのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通の み保存)などがあります。

購入記録 購入した有料番組を確認する

ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示 が異なります。

▼▲で「購入記録」を選び、(決定) を押す

			12月12日(水)からの累計金額	3800円	】 累計金額
ı	CS1 777	12月12日(水) 9:15~10:55		1000円	
ı	CS2 105	12月13日(木) 10:15~10:45	CGアニメーションコンテスト 関西予選	500円	
ı	BS 101	12月14日(金) 9:03~ 9:55	W杯モーグル大会 予選通過速報	300円	
l	BS 155	12月15日(土) 9:15~ 9:55	W杯エアリアル大会 名場面・珍場面	500円	

最新の50番組を表示

●表示される金額は参考金額です。価格改定など により、請求金額とは異なる場合があります。


■累計金額をリセットする(O円に戻す)には

- ① 12 を押して、リセット画面を表示する
- ② ◀▶で「はい」を選び、(株) を押す
- ●リセットされた項目は、灰色表示になります。

購入記録送信結果

有料番組の購入記録、データ放送の 送信記録などを確認する

▼▲で「購入記録送信結果」を選び、(決定) を押す



現在の送信状況

- ●前回の送信結果で再送信が可能であれば、 その旨表示します。このときは決定ボタンを 押すと再送信されます。
- ●通常は自動送信されます。
- CASの結果を表示します。
- CC-CASの結果を表示します。

双方向通信一覧 双方向通信の結果一覧を見る

▼で「双方向通信一覧」を選び、(決定) を押す

双方向通信一覧 通信開始時刻	電話番号	
12月12日(水) 10:15	000-000-0000	

エラーコード(通信失敗時に表示)

ICカード ▮

B-CAS/C-CASカードの番号などを見る

▼▲で「ICカード」を選び、^{快定}を押す

B-CAS	- '
カード識別	
カードID	0000 0000 0000 0000
グループID	2:9999-9999-9991-1111

- □ でC-CASカードの情報を表示します。
- CCATV-IDの情報を表示します。

ステータス表示 本機に関する情報を見る

▼▲で「ステータス表示」を選び、(決定) を押す

ステータス表示	
デコーダーID	0000-0000
ステータス	0070-101A
	12345-67890
	12345-67890

- ごでソフト情報を表示します。
- でルート証明書を表示します。
- ●テレビ放送を見ているときに□□を押して もステータスを表示します。(128797ページ)


CSデジタル放送の情報を見る

ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によって は、表示されない場合があります。

- ▼▲で「ボード」を選び、(決定) を押す
- ▼▲で「CS1ボード」または 「CS2ボード」を選び、(決定)を押す

ボード
CS1ボード
CS2ボード

▼▲で確認したい情報を選び、(決定) を押す





情報を表示します。

お好みページ▮

データ放送からのお好みページを使う

▼▲で「お好みページ」を選び、(映意) を押す

デ-	−タ放送 ブラウザ 圊 データ放送	ガ 緑 黄	
Г	タイトル/内容	有効期限	16
1	00000000000	00/00/00	
2	00000000000	00/00/00	

- ●「ブラウザ」になっているときは、
 を押し て「データ放送」に戻します。
- ▼▲で実行したい「タイトル」を選び、

(決定) を押す

	デー	-タ放送	ブラウザ	 青データ放送	あ ブラウザ	緑	黄	
1	タイトル/内容				有効期	限	4	
1	1 0000000000				00/00	/00		
1	2 0000000000		00/00	/00				
-1	3 0000000000					00/00	/00	
- 1	1							П

● 登録されている内容に従った動作が行われ ます。

<例>

- 指定されたテレビ放送のチャンネルに切 り換えます。
- ポータルサイトに似た画面でインター ネットのページを表示します。 (ブロードバンド環境のない場合は動作し ません。)
- エラーメッセージが表示された場合は 96ページを参照ください。

■お好みページの削除



②「削除」を選び、関を押す

■お好みページの自動削除

<例:データ放送からの指示で自動的に削除させる>

①手順4で、⑤ を押す

②「削除許可設定」の項目を選び、 設定を「許可」に変える

③「更新」を選び、(株)を押す


便利に使う

いろいろな情報を見る

ケーブルテレビ宅内線/電話回線の接続

電話回線は、有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要になる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

●直付型ローゼットのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。



●埋め込み型プレートのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。



●3ピンジャックコンセントのとき 3ピン変換アダプター (市販品)が必要です。




■次の電話回線には接続できません

- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の
- ●ホームテレホンやビジネスホンが接続されてい る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア ホンアダプターが接続)

■工事をされる場合は

●電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者)でなければ行えません。NTT営業所へ



●ケーブルテレビ宅内線について

- ●ケーブル端子・分配出力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。 締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- ケーブル端子には、ケーブル宅内線以外のケーブルを接続しないでください。
- ●分配出力端子には、BSアンテナなどへ電源供給を行っているケーブルを接続しないでください。
- ●モジュラー分配器について(市販品)
- ●本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- ●モジュラーケーブルについて(市販品)

電話コンセントから本機までの長さに合わせて、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。

- ●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコード レス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定 |で「プッシュ |を選んでください。 (128~60ページ)
- ●FAXと電話を並列接続した場合、セットトップボックスからの信号でFAXが誤動作することがあります。
- ●IP電話回線に接続すると、つながらない場合があります。NTTの電話回線に切り換えると接続できる 場合があります。切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。


B-CAS/C-CASカードの挿入

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番 組の著作権保護のため、コピー回数を限定 したコピー制御信号を加えて放送されてい

その信号を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

■ICカードについて

●ご加入のケーブルテレビ局のサービス 内容によりB-CASカードのみの場合が あります。



ICカード番号


●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモー に記入しておいてください。

お願い

- ●本機専用のICカード以外のものを挿入しない でください。
 - 故障や破損の原因となります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとICカードは機能しません。

ICカードの抜き差しについては、ご加入の ケーブルテレビ局にご相談いただき指示に 従って操作してください。

電源プラグがコンセントに差し 込まれていないことを確認する (電源プラグを抜いた状態)



ICカードを挿入し、扉を閉める



- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- ■ICカードのテストをするときは (128~59ページ)


■ICカードを抜くとき


- **→** (1)電源プラグを電源コンセントから抜く。 (2)ゆっくりとICカードを抜く。
- ●ICカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(128~95ページ)
- ●ICカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、ICカードテストを行ってください。 (128759ページ)


テレビの接続


(→ は信号の流れる方向を示します。)

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(ceo 61ページ)









コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

TZ-DCH520/TZ-DCH820は、ケーブルモデムを内蔵していないため、LAN(100BASE-TX)端子にケーブルモデムなどの接続が必要です。

必要な機器を接続する

●詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入の プロバイダーにご相談ください。

本機のネットワーク接続方法は、ご加入のケーブルテレビ局により異なりますので設置、設定、変更などは 必ずご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。また、ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により ご利用いただけない場合があります。

で加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、で加入のケーブル テレビ局ではなくで加入のプロバイダーにで相談ください。

- ■ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により必要な機器と接続方法が異なります。
- ●ケーブルモデムと接続するためには、新たに ご加入のケーブルテレビ局とご契約が必要 になる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせ
- ●本機とケーブルモデムなどブロードバンド機器の設定は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。

接続の変更および設定の変更は、ご加入のケーブルテレビ局または、ご加入のプロバイダーにご相談ください。ご自分で変更された場合、動作に支障が出る場合があります。

●ご使用の環境によりケーブルモデムなどブロードバンド機器がご使用になれない場合があります。

詳細は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。

ケーブルモデム

CATVの回線を使ってインターネットに接続する ための装置です。

電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムと言います。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続する ためのネットワーク機器です。ルーターの接続や 設定の詳細は、ルーターの取扱説明書をご覧くだ さい。

●電話回線の接続(図を50ページ) 有料番組や視聴者参加番組を楽しむとき <接続例> ●イラストは モジュラーケーブル(市販品) TZ-DCH820です。 ご注意 (多) AC**从**100 V ●ADSL回線の場合、スプリッター のTEL端子に接続したモジュラー ケーブルを接続してください。 背面端子部 ADSLの電話コンセントに直接、 LAN (100BASE-TX) 接続しないでください。 ケーブルテレビ宅内線 パソコン ●TZ-DCH1520/TZ-DCH1820 には、LAN端子はありません。 ご注意 ●電話用のモジュラーケーブル を、LAN(100BASE-TX)端子 に、誤挿入しないでください。 故障の原因となります。 LANケーブル (ストレートケーブル) ケーブルテレビ宅内線 LANケーブル(ストレートケーブル) A CABLE (LAN端子 ケーブルモデム ブロードバンドルーター ●「WAN |は「UPLINK |と表示されてい

■接続後は、必ずネットワーク設定(☞64ページ)を

行ってください。

る場合もあります。

お願い

ください。

- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によりこの機能が使用できない場合があります。接続および設定につきましては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。
- ●ブロードバンドルーターやケーブルモデムはLAN端子が10BASE-Tでもご使用いただけます。
- ●100BASE-TX用の機器を接続する場合は「カテゴリ5」のLANケーブルをご使用ください。

54 55

ットワークへの接続(接続・設定

各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください。


操作するリモコンのボタン位置(図 11ページ)

を押す

▼▲で「設定する」を選び、(決定)を押す



▼▲で「設置設定」を選び、 (決定) を3秒以上押す







- ●「ケーブルモデム情報」は、 TZ-DCH520/TZ-DCH820では 表示されません。
- ●設定が有効でない項目は、 灰色表示になります。


チャンネル設定

地上デジタル放送のとき

▼▲で「チャンネル設定」を選び、(決定) を押す

▼▲で「地上デジタル」を選び、(決定) を押す





地上デジタル放送の受信チャンネル が変わったとき、受信できる局を 自動で追加したいとき(下記)

■再スキャン

① ◀▶で「再スキャン」を選び、(除意) を押す

			4
初期スキャン	再スキャン	マニュアル	


- ●10分程度、時間がかかる場合があります。
- ●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。
- ②正しく設定されていることを画面で確認し、 ◀▶で「終了」を選び、(決定)を押す

チャンネル設定				
修正	入替	終了		
リモコン CH	放送局名			
1 011	NHK総合	テレビ		
2 021	NHK教育	テレビ		


- ■修正したいとき
 - →右記「マニュアル |の手順②へ
- ③ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、 (決定) を押す

■ 初期スキャン

① ◀▶で「初期スキャン」を選び、(深) を押す




方式を選び、決定を押す



●TZ-DCH520/TZ-DCH1520の場合、この画面 は表示されません。手順③へお進みください。

設定の変更はご加入のケーブル テレビ局にご確認ください。

③ ◀ ▶ でお住まいの地域を選び、除劇を押す



- ●チャンネルスキャン画面を表示します。受信でき るチャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定は全てリセットされます。)
- ●スキャン中は映像と音声は出ません。 終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。
- ④ 正しく設定されていることを画面で確認し、 ◀▶で「終了」を選び、(決定)を押す




- ■修正したいとき
- →右記「マニュアル |の手順②へ
- ⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、寒寒を押す

マニュアル

① ◀▶で「マニュアル」を選び、(津) を押す

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。




② ◀ ▶ で「修正」を選び、(決定) を押す

● 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

	チャンネル設定				
- 1	値	涯	入替	終了	
- 1	リモコン	СН	放送局名	 種類	
- 1	1	011	NHK総合	テレビ	
- 1	2	021	NHK教育	テレビ	
- 4					

- ③ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ
- ④ ◀ ▶ で「CH」の項目を選び、 ▲▼で修正(変更)する

⑤ ○ を押し、◀ ▶で「終了」を選び、(決定) を押す



- ⑥確認画面で◀を押し、「はい」を選び、 (決定)を押す
- ■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を 他のリモコン番号と入れ替えたいとき
- ① ◀▶で「入替」を選び、(決定) を押す
- ② ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、(決定) を押す
- ③ ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、(決定)を押す
- ⑤ 確認画面で◀を押し、「はい」を選び、(除剤)を押す

前ページよりつづく▶▶▶

チャンネル設定 BS、CS1、CS2、CATVのとき

BS、CS1、CS2は工場出荷時、いくつかのチャンネル が設定されていますが、お好みに合わせて変更する こともできます。

- ●普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字 ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- ▼▲で「チャンネル設定」を選び、(決定) を押す
- ▼▲で設定する放送を選び、除意を押す

チャンネル設定 地上デジタル BS

①◀▶で「修正」を選び、(決定)を押す

チャンネル設定				
値	匪	入替	終了	
リモコン	СН	放送局名	種類	
1	101	NHK BS1	テレビ	
2	102	NHK BS2	テレビ	

- ●受信されている放送のみ表示されます。 ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容 により表示が異なります。
- ② ▼▲で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ
- ③ ◀ ▶で「CH」の項目を選び、 ▼▲で変更する

チャン	ネル設定	Ē	
僧	延	入替	終了
リモコン	СН	放送局名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK h	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ

④ を押し、▶で「終了」を選び、(除意) を押す

	_			
	チャン	ネル設に	È	
	修	正	入替	終了
ı	リモコン	СН	放送局名	種類
Ш	1	101	NHK BS1	テレビ
Ш	2	102	NHK BS2	テレビ

- ⑤確認画面で◀を押して「はい」を選び、 (決定) を押す
- ●リモコンの13~36に設定したチャンネルは、 お好み選局表に登録されて、その表から選局
- ●選局対象(Eを44ページ)を「お好み」にすると、 上記の手順で設定したチャンネルでの 順送り選局ができます。

お好み設定

お好み選局ボタンで設定する

設定したいチャンネルを受信中に を約3秒間押して 「お好み設定」画面にする

くお好み設定画面>

1/3\(\sigma\) 2/3\(\sigma\) 3/3\(\sigma\) 3/3\(\sigma\	
1101 2102 3103 1 2 3 1 2910 3	101 [1060
4141 \$151 6161 4744 \$755 6766 4 5 6 6	3/3ページ
4141 5151 6161 4744 5755 6766 4 5 6	1) 2910 3
L060 L060 L060 L060 L060	LOGO
	4 5 6
(3) 21 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	
70171 180181 190191 170777 180780 1907 1807 1907	7 8 9
LOGO LOGO LOGO LOGO	
(m) 200 m 211 m 2222 m 800 m m m m	0 0 0
LOGO LOGO LOGO LOGO	
▲▼◀▶選択 決定 登録 お好み選局1秒押し削	6好み選局1秒押し削除

- ▲▼◀▶で登録したい場所を選び、 (決定)を押す
 - ●受信中のチャンネルが選んだ場所に 登録されます。
- ■設定したチャンネルを削除するとき
 - →▲▼**◀**▶で選び、^{翻翻}を1秒以上押す

チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1~12に登録した チャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で 選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。 (同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ 目、リモコン25~36は3ページ目に表示します。)

地域設定

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「地域設定」を選び、(津) を押す

設置設定 1/2 チャンネル設定 地域設定 電話設定

▼▲で「県域設定」を選び、 **◆▶**でお住まいの地域を選ぶ




- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部 |
- ▼▲で「郵便番号」を選び、 (決定) を押す

地域設定削除

地域設定 県域設定 東京都(島部除く) 郵便番号

〜**10**ਫ਼ੀで郵便番号を入力し、 (決定)を押す



- ■入力を間違えたときは →**12**勁 を押す
- 確認画面で◀を押して「はい」を選び、 (決定)を押す
- ■地域設定を工場出荷時に戻すには
- ①▼で「地域設定削除」を選び、深定を押す
- ② ◀で「はい」を選び、(決定)を押す

C-CAS/B-CASカードテスト


● 設定後は、 元の画 でテレビ放送の画面に戻します。


■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

- ●カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。
- ●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、 B-CASカードのみの場合があります。

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「C-CASカードテスト」を選び、 (決定) を押す





「NG」が出たら、C-CASカードの挿入を 確認してください。(128~51ページ)

▼▲で[B-CASカードテスト]を選び、 (決定)を押す





電話設定		
C-CASカードテスト		
B-CASカードテスト	ок 🚽	一結果

「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を 確認してください。(128~51ページ)

設置設定 接続

設定

設置設定

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

電話設定

電話に関する設定をする

電話回線の接続を確認してから設定をしてください。 (128~50ページ)

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「電話設定」を選び、(決定) を押す

設置設定 1/2 チャンネル設定 地域設定 電話設定



電話設定 1/2		
回線設定	自	動
トーン検出	する しない	
内線設定	9	9
電話テスト	_	_
	▼	

電話設定 2/2		
発信者番号通知	指定	なし
電話会社設定		
マイラインプラス	解除する	解除しない

■回線設定/トーン検出

① ▼▲で「回線設定」または「トーン検出」を選び、 **◆▶で設定する**

回線設定	自	動
トーン検出	する	しない

回線設定

- ■電話テストで自動的に選ぶとき→「自動 |
- ●自動でうまく設定できないとき→
- ●ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と 音が出る場合は「プッシュ」
- ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps) |か 「ダイヤル10(10pps) |を選ぶ。

(回線設定が「自動」以外のときに設定します。)

●「自動」に設定すると、下記「トーン検出」の設定 はできません。

トーン検出

- ●通常で使用のとき→「する |
- ●受話器を上げても『ツー』音が **聞こえないとき→**「しない」

■ 内線設定(外線使用時に0発信などが必要な電話のとき)

- ①▼▲で「内線設定」を選び、除党を押す
- ② 0発信の電話のときは「0」を入力し、(決定) を押す

10 10 (例) (ゼロ)

- ③ 確認画面で ◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す
- ■間違えたとき→

 □

 を押す
- ■O発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき 青を押す

(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間)

- ●外線選択のための番号は、ご使用の環境により[0] でない場合があります。
- ■発信者番号通知(相手に電話番号を通知するか決める)
- ① ▼▲で「発信者番号通知」を選び、◀▶で設定する

発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	

- ●相手に常に通知する→「通知する」
- 相手に常に通知しない→「通知しない」
- ●電話会社との契約に従う→「指定なし」
- **電話会社設定**(本機から電話をかけるときのみ電話会社を変えたいとき)
- ① ▼▲で「電話会社設定」を選び、(決定) を押す
- ②電話会社の番号を入力し、除定を押す

- 10 등 0077----

- ③ 確認画面で ◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す
- ④ マイラインプラスを契約のとき、▼ ▼で「解除する」を選ぶ

マイラインプラス	解除する	解除しない
電話会社設定		

- この設定が有効になる放送は2008年7月現在ありません。
- 電話テスト(電話設定が正しく設定されているか確認する)
- ① ▼▲で「電話テスト」を選び、(決定) を押す

·			1
電話テスト	テス	卜中 —	一結果
内線設定	9		

テスト中 テスト中です。(最大約3分間)

正常終了です。 OK


画面の指示に従ってください。

接続テレビ設定 接続するテレビに合わせて設定

接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を 切り換えます。

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「接続テレビ設定」を選び、(決定) を押す



▼を押して いくとページ が変わります。

(設置設定2ページ目)



接続テレビ設定			
接続テレビ	ノーマル	ワイド	├下記
HDMI/D端子出力	1080	Di固定	右記
S端子出力	S1	S2 -	 62ページ
設定する	設定	定しない	

(各項目を設定したら128m62ページ手順**5**へ)

■接続テレビ(テレビの画面形状に合わせる)

① ▼▲で「接続テレビ」を選び、

▲▶で設定する

接続テレビ	ノーマル	ワイド
HDMI/D端子出力	1080) i固定
S端子出力	S1	S2

ノーマル 普通のテレビ(4:3)のとき

ワイド ワイドテレビ(16:9)のとき

●ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で 接続している場合は、テレビ側も画面モード切 り換えで送られてくる信号に合わせて正常な 映像の横縦比になるモードを選んでください。

■ HDMI/D端子出力(テレビの入力端子に合わせる)

① ▼▲で「HDMI/D端子出力」を選び、 **◆▶で設定する**

接続テレビ	ノーマル	ワイド
HDMI/D端子出力	1080	Di固定 ▷
S端子出力	S1	S2

| **480i / D1** | …接続したテレビの入力端子(信号)が

下表[1]の場合 480p固定 下表[2]の場合 480p/D2

1080i固定 下表[3]の場合 1080i/D3

1080i固定 下表[4]の場合 720p/D4

1080i固定 …下表「**5**」の場合

- ■工場出荷時は「1080i固定」に設定しています。
- 「接続テレビ設定」が「ノーマル」の場合は [480i/D1] · [480p/D2] · 「1080i/D3|·「480p固定|が選択できます。

■接続するテレビ端子の形状

		- 1.0 0 - 1.10 10 1
形状信号	D映像 入力端子	コンポーネント 映像入力端子 HDMI端子
[1]	D1映像	480i(525i)の信号に対応
[2]	D2映像	480i(525i)、480p(525p) の信号に対応
[3]	D3映像	1080i(1125i)、480i(525i)、 480p(525p)の信号に対応
[4]	D4映像	1080i(1125i)、720p(750p)、 480i(525i)、480p(525p)の 信号に対応
5		1080i(1125i)の信号に対応

お知らせ

- HDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号と HDMI/ D端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、 接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。(詳しくは71ページをご覧ください。)
- ●出力される信号方式の変化により、映像・音声が乱れることがあります。その場合は、本機から出力される 信号方式が変化しない「1080i固定」または、「480p固定」をおすすめします。
- ●「1080i固定」に設定すると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送 以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3ま たはD4端子であれば、D端子の設定を「1080i/D3 lや「720p/D4 lに変更してみてください。
- ●「1080i固定」に設定すると、接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。 この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合がありま す。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)

「接続テレビ設定 │ 接続するテレビに合わせて設定

■ S端子出力(テレビのS入力端子に合わせる)

- ▼▲で「S端子出力」を選び、
 - **◆▶で設定する**

接続テレビ	ノーマル	ワイド
HDMI/D端子出力	4 1080).固定 ▷
S端子出力	S1	S2

□ S1入力端子付きテレビのとき S2 S2入力端子付きテレビのとき

※詳しくは71ページをご覧ください。


各項目の設定が終わったら、 下記の手順5へ

▼◀で「設定する」を選び、(津)を押す




- ●設定しない場合は、「設定しない」を選びます。
- ●設定を変更していない場合は、「設定する」 を選び、決定することはできません。

6 ◀で「はい」を選び、除意を押す



- ●「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒 間出力されます。 D端子出力の設定を変更した場合は15秒の 間にテレビを色差ビデオ入力(D端子)に切り 換えて、正しく映るか確認してください。 正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力 画面に戻して再度D端子出力の設定を行って ください。
- ●設定しない場合は、「いいえ」を選べば、 「接続テレビ設定」画面に戻ります。

映像が正しく映れば ◀で「はい」を選び、㈱⇒ を押す



走査線について

1080i(1125i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すイン ターレース(飛び越し走査)方式です。(有効走査線は、1080本です。)走査線数は現行テレビ放送の525本の 倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

480i(525i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース (飛び越し走査)方式です。(有効走査線は、480本です。)現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

480p(525p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査)方式です。(有効走査線は、480本です。)インターレース方式のように交互に流さないので、 チラツキが少なくなります。

720p(750p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査)方式です。(有効走査線は、720本です。)インターレース方式のように交互に流さないので、 チラツキが少なくなります。

HDMI設定

接続するテレビに合わせて設定

HDMI端子で接続したときのみ設定を行ってください。

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「HDMI設定」を選び、(映意) を押す



いくとページ が変わります。

[RGB]

から選ぶ

▼を押して

(設置設定2ページ目)



HDMI設定	
カラースペース	RGB
RGB出力レンジ	スタンダード
設定する	設定しない

■カラースペース

① ▼▲で[カラースペース]を選び、

◆▶で設定する

HDMI設定		RGB].
カラースペース	RGB ·	뉴[YCbCr 4 : 4 : 4]、
RGB出力レンジ	スタンダード] [YCbCr 4 : 2 : 2]、
設定する	設定しない	から過ぎ
		- I / I / I / I / I / I / I / I / I / I

- ●接続する機器によって画質が異なります。 お好みの画質を選んでください。
- ●接続した機器が対応していない項目は表示 されません。
- RGBに設定すると、下記RGB出力レンジ 設定が有効になります。

■RGB出力レンジ

① ▼▲で「RGB出力レンジ」を選び、

◀▶で設定する

HDMI設定		「スタンダード」
カラースペース	RGB	
RGB出力レンジ	スタンダード	" - または、
設定する	設定しない	□ 「エンハンス を選ぶ
		一 「エンハンハ」で送り

●映像の黒白が鮮明でないときは、「エンハンス」 に設定してください。

各項目の設定が終わったら、 右記の手順5へ

▼ ▼ で「設定する」を選び、(決定) を押す


● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

HDMI設定		
カラースペース RGB		
RGB出力レンジ スタンダード		
設定する 設定しない		

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- ●設定を変更していない場合は、「設定する」を 選び決定することはできません。


◀で「はい」を選び、(決定)を押す



- ●「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒 間出力されます。
- ●設定しない場合は、「いいえ」を選べば、 「HDMI設定 |画面に戻ります。

映像が正しく映れば

◆で「はい」を選び、(決定) を押す



設置設定

接続 設定

HTTPプロキシアドレスを入力し、決定ボタン

を押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。

◀で「はい」を選び、ඖを押す

▼▲で「プロキシポート番号」を選び、




寒 を押す

😥 を押す

プロキシボート番号設定

①~⑩ ボタンを使って、HTTPプロキシサー
パーボート番号を入力し、決定ボタンを押して
ください。何も入力しないで決定ボタンを押すと
「O」で設定されます。



設定が終わったら、66ページの接続テストへ

プロキシアドレスとは

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレスです。 ご加入のケーブルテレビ局からの指定があるときのみ、 設定が必要です。

(例:proxy.〇〇〇.ne.jp)

プロキシポート番号とは

プロキシアドレスと共に、ご加入のケーブルテレビ局から指定される番号です。(例:8000)

ネットワークの設定

- 本機で、お使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。 ●接続設定につきましては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
- ●ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、 ご加入のプロバイダーにご相談ください。

アドレス設定

TZ-DCH520/TZ-DCH820のときは、以下のアドレス 設定を行ってください。

TZ-DCH1520、TZ-DCH1820のとき、「アドレス 設定」は必要ありません。65ページの「接続テスト」か ら設定を行ってください。

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「ネットワーク設定」を選び、 (決定) を押す

設置設定 2/2ネットワーク設定ブラウザ設定接続テレビ設定HDMI設定

▼を押して いくとページ が変わります。

(設置設定2ページ目)

DHCPでのIPアドレス自動取得が 使えるとき

① ▼▲で「IPアドレス自動取得」を選び、▲ ▶で「する」を選ぶ

ネットワーク設定 1/2	
接続テスト	
IPアドレス自動取得	する しない
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	

. 取得したアド レスを表示

ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP での IP 自動取得が使えます。それぞれの機器の説明書をご覧ください。

IPアドレスを手動で入力するとき

①▼▲で「IPアドレス自動取得」を選び、▶で「しない」を選ぶ

ネットワーク設定 1/2	
接続テスト	
IPアドレス自動取得	する しない
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	

②▼▲で「IPアドレス」、「サブネットマスク」、 「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、

🕸 を押す

③ブロードバンドルーターの仕様を確認し、 IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する

<入力画面例(IPアドレス)>

①~⑩ ボタンを使って、IPアドレスを入力し、 決定ボタンを押してください。何も入力しない で決定ボタンを押すと設定を削除することができます。 192 [168] 0 10

IPアドレスを修正するときは 12型 (1文字削除)で 消去後に入力してください。

④ ◀で「はい」を選び、(決定) を押す

設定したIPアドレスを登録しますか? IPアドレス 192. 168. 0. 10

IPアドレスが0~255の範囲外の場合は、 エラーメッセージが表示されます。

■設定は、65ページの「接続テスト」を行うと有効になります。

6 DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき

① ▼▲で「DNS-IP自動取得」を選び、 ◀で「する」を選ぶ

ネットワーク設定 2/2	
DNS-IP自動取得	する しない
プライマリDNS	(
セカンダリDNS	
MACアドレス	00-00-00-00-00

- 取得したアド レスを表示

(ネットワーク設定2ページ目)

DNSアドレスを手動で入力するとき

① ▼▲で「DNS-IP自動取得」を選び、▶で「しない」を選ぶまたは「しない」が選ばれていることを確認する

マットワーク設定 2/2		
DNS-IP自動取得	する	しない
プライマUDNS		

- ②▼▲でプライマリDNS、セカンダリDNS をそれぞれ選び、(決定)を押す
- ③ご加入のケーブルテレビ局または、ご加入のプロバイダーから指示された、IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する

<入力画面例(プライマリDNS)>

「一でのボタンを使って、DNS-P(ブライマリを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。

④ ◀で「はい」を選び、決定を押す

設定したDNS-IP (プライマリ) を登録しま		
すか? DNS-IP (プライマリ)		
172. 16. 0. 87		
はいしいいえ		
10.41	010176	

IPアドレスが0~255の範囲外の場合は、 エラーメッセージが表示されます。

● 設定は、65ページの「接続テスト」を行うと有効になります。

接続テスト

7 64ページ手順5のネットワーク設定画面で ▼▲で「接続テスト」を選び、(決定) を押す

ネットワーク設定 1/2			
接続テスト	テス	卜中 —	結果
IPアドレス自動取得	する	しない	1,11
IPアドレス			
サブネットマスク			
ゲートウェイアドレス			

_____ OK 接続が完了

NG ブロードバンド環境の接続と設定 の確認を行い、64ページ手順5、6 の設定を確認して再度テストして ください。 (188796ページ)

テスト中 テスト中

ゲートウェイアドレスとは

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。(例:192.168.0.1)

ケーブルモデムとは

CATVの回線を使ってインターネットに接続するための装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムと言います。

サブネットマスクとは

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例:255.255.255.0)

ブラウザ設定

本機のブラウザ機能でホームページを正しく表示させるための設定です。

56ページ手順 1~3で「設置設定 | 画面を出す

🕅 を押す

▼▲で「プロキシアドレス」を選び、

64

次ページにつづく ▶ ▶ ▶

接続・設定

接続テスト

ポータルサイトに接続できるか確認します。

65ページの手順5のブラウザ設定画面で ▼で「接続テスト」を選び、除意を押す

ブラウザ設定	
プロキシアドレス	proxy.ooo.ne.jp
プロキシポート番号	8000
ホームアドレス	https://t-navi.tv
接続テスト	

- ■接続テスト用サイトにつながり正常に接続し たことを示すメッセージが表示されたとき
- →正しく設定ができています。
- ■正しく接続されなかったとき
- →画面上にメッセージが表示されます。 接続と設定をご確認ください。 (128750、54、64~65ページ)

ホームのアドレスを確認する

ネット操作パネル(図を34ページ)で「ホーム」を 選んだときに表示されるページのアドレス(URL) を確認できます。

接続テスト	
ホームアドレス	https://t-navi.tv
プロキシポート番号	8000
プロキシアドレス	proxy.oo.ne.jp
ブラウザ設定	

ケーブルモデムの情報を確認する

内蔵ケーブルモデムの情報を確認することができます。 TZ-DCH520/TZ-DCH820はケーブルモデムを内蔵し ていないためケーブルモデムの情報は表示されません。

56ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

▼▲で「ケーブルモデム情報」を選び、 😥 を押す



▼を押して いくとページ が変わります。

(設置設定2ページ目)

-ブルモデム情報を確認する

ケーブルモデム情報		
MACアドレス	**-**-**	
ソフトウェアバージョン	*.**	
ダウンストリーム周波数	***.**MHz	
ダウンストリーム受信レベル	**dBμV	
ダウンストリームSNR	**.*dB	
アップストリーム周波数	**.** MHz	
アップストリーム送信レベル	*** dBµ V	

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

■ 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

●ケーブルモデムを使用しない設定の場合、 「ケーブルモデム情報」は表示しません。

新しい情報のダウンロード方法を選ぶ

ダウンロードについて

で加入のケーブルテレビ局からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに 書き換えます。



ダウンロード予約の設定

ご加入のケーブルテレビ局から送られる新しい情報の ダウンロード方法を選ぶことができます。



を押す

▼▲で「設定する」を選び、(決定)を押す



▼▲で「自動更新設定」を選び、(映定) を押す



▼▶で「自動」か「手動」を選ぶ



自動 通常は「自動」をおすすめします。 リモコンで電源「切」時に情報が届い た場合は、自動的にダウンロードを 実行します。

手動 情報が届いた場合は、メールでお知 らせします。 メールを確認し、「ダウンロード予 約」の「する」か「しない」を選びます。 (12848ページ、「放送メール」)

- 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

設定

本機とテレビなどの電源を連動させる

テレビの電源と連動する

HDMI電源連動機能のある当社製テレビをHDMI経由 で接続すると、本機とテレビの電源操作を連動させる ことができます。

テレビ側でもHDMIの設定を行ってください。



▼▲で「設定する」を選び、ඖ を押す

♂ 機器を操作する ☑ 情報を見る ₿ 設定する

▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 ☞ を押す



▼▲で[HDMI機器制御]または 「HDMI機器電源オフ連動」を選び、 ◀で「する」を選ぶ

- ◆本機の電源を「入」にすると テレビの電源も「入」になり、本 機の入力に切り換わる
- ●テレビの電源を「切」にすると 本機の電源も「切」になる

しない

HDMI機器制御を無効にする

HDMI機器電源オフ連動	する	しない	
HDMI機器制御	する	しない	
デジタル音声出力	PCM		
Ir拡張機器接続テスト			
lrシステム設定			

「HDMI機器制御」の項目を「する」に設定して いる場合に設定できます。

] 本機の電源を「切」にするとテレビの 電源も「切」になる

しない HDMI機器電源オフ連動を無効にする

お知らせ

● HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作 しません。

ケーブルモデムの電源を連動する

本機と内蔵ケーブルモデムの電源オン・オフを連動さ せるかどうかの設定を行います。

TZ-DCH520/TZ-DCH820は、ケーブルモデムを内蔵して いないためケーブルモデム関連の各項目は表示されません。



を押す

▼▲で「設定する」を選び、寒寒を押す

₽ 機器を操作する ☑ 情報を見る ₿ 設定する

▼▲で「システム設定」を選び、㈜劇 を押す

システム設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定

▼▲で「ケーブルモデム電源連動」を選び、 ◀で「する」を選んで、(決定)を押す

制限項目設定			
文字入力設定			
選局対象	すべて 主		
二重音声設定			
タイトル表示	する	しない	
機能待機	オス	しない	
放用E1寸/成	<u> </u>	0/601	

本機の電源「切」時、内蔵の ケーブルモデムも電源[切]

しない
本機の電源「切」時、内蔵の ケーブルモデムは電源「入

お知らせ

- ●ケーブルモデム電源連動設定は、変更できない 場合があります。
- 変更される場合はご加入のケーブルテレビ局 にご相談ください。
- ●機能待機(図を45ページ)を「する |に設定する。 と、ケーブルモデムの電源連動設定にかかわらず、 ケーブルモデムの電源は、常時「入」になります。
- ●ケーブルモデム電源連動を「しない」に設定す ると消費電力は増えますが、電源「入 | 時にブラ ウザの起動が早くなります。

設定をリセットする

本機をケーブルテレビ局へ返却するとき、登録した個 人情報を消去します。

ケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用を中止 される場合以外には、実行しないでください。

▼▲で「設定する」を選び、除党を押す




▼▲で「設定リセット」を選び、 (決定) を3秒以上押す



🕪 定 を3秒以上押す

設定リセット 個人情報リセット ◀で「はい」を選び、(映意) を押す





「受信機内部の初期化が終了しました。 電源プラグを抜いてください。」 のメッセージが表示されます。



本機の電源プラグを抜いてください。

お知らせ

- 本機に記録されているお客様に関する個人情報 (メールや購入記録、データ放送のポイントなど) が、すべて削除されます。
- 双方向データ放送やブラウザでのサービスをご 利用の場合、本機からの操作により、ケーブルテ レビ局や放送局、インターネットのホームページ に登録された情報は、この操作では削除されませ んので、ご注意ください。それぞれのサービスで 情報の削除操作(退会手続きなど)を行ってくだ

●設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。


●設定後は、 元の画 でテレビ放送の画面に戻します。

● 設定後は、 元の画 でテレビ放送の画面に戻します。 ● 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

録画機器と接続する

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

背面端子部(映像・音声出力端子)



i.LINK端子(2組)

- ●i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送 など高画質のデジタル画像や音声信号の出力 を可能にし、本機から接続機器(D-VHSビデオ デッキなど)の録画や再生など基本操作もでき る大変便利な機能です。
- ●ハイビジョン映像やマルチビュー放送などの デジタル映像に対応しています。
- ●本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御 できます。
- ●録画中は、使用していない機器でも端子の 抜き差しや電源の「入」「切」はしないでください。 画像の乱れや異常動作の原因になります。
- ●i.LINK接続可能機種の情報は下記サポートサイト でご確認ください。 http://panasonic.biz/broad/catv-support/

index.html (2008年7月現在)

映像・音声出力端子(2組)

- ●ビデオデッキなどの「映像 | と 「音声 | の入力端子に 接続します。
- ●本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。
- ●予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力 します。

S 1/S2映像出力端子

- ●「映像 |出力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。
- ●録画機器の「S」「S1」「S2」入力端子と接続してくだ さい。

●S端子 : 色のにじみが少ない

●S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加

S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応

を追加

●S1/S2映像出力端子に接続するときは、音声出力 端子にも同時に接続してください。

Irシステム端子

- ●Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなど のリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、 本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や 録画の開始など、一部の操作ができる機能です。
- ●付属のIrシステムケーブルを接続します。

お知らせ

●録画時の信号出力については (図を26~29ページ)

録画機器の接続と設定

●VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。



S1/S2映像出力について

S1映像信号とは

●映像信号をY(輝度信号)とC(色信号)に分離したS映像機能に加え、 ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が付 加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的 に画面モードを「フル」に切り換えます。

S2映像信号とは


●S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別 するための識別信号が付加された信号です。

ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを 「ズーム」に切り換えます。

本機の出力信号

(縦長映像)

スクイーズ信号 画面モード「フルー



画面モード「ズーム」

ワイドテレビ

レターボックス信号


本機のHDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力される映像信号について

61ページのHDMI/D端子出力の設定により、放送局から送信された信号方式[1080i、720p、480i、480p] を本機は下表のような信号方式で出力します。


放送局から送信される信号方式			「HDMI/D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式						
			480i/D1 の場合	480p/D2 の場合	1080i/D3 の場合	720p/D4 の場合	480p固定 の場合	1080i固定 の場合	
HD	1080iの放送	→	480iに 変換して出力	480pに 変換して出力	1080iを そのまま出力	1080iを そのまま出力	480pに 変換して出力	1080iを そのまま出力	
	720pの放送	→			1080iに変換して出力	720p を そのまま出力			
SD	480iの放送	→	480i を そのまま出力	480i を そのまま出力	480i を そのまま出力	480i を そのまま出力		1080iに 変換して出力	
	480pの放送	→	480iに 変換して出力	480p を そのまま出力	480p を そのまま出力	480p を そのまま出力	480p を そのまま出力		

※「1080i 固定 |にすると480i、480p は 1080i に変換されますが、画質は480i、480p と同等になります。

i.LINK対応機器の接続と設定







i.LINK接続した機器が使用できることと本機に登録 された機器名を確認します。

72

を押す

▼▲で「設定する」を選び、(映意) を押す



▼▲で「接続機器関連設定」を選び、




🕅 を押す

▼▲で「i.LINK接続設定」を選び、^(決定)を押す



使いたい機器の「使用」が「する」になって いるか確認する(2台まで同時に使用可能)



未接続の一度接続したが現在は未接続 明「使用」の状態が「しない」のときや 本機で操作できないとき する 使用する機器

しない 使用しない機器 不 可 使用できない機器

- ●「する」「しない」を変えるには
- ①▲▼で機器を選び、決定ボタンを押す
- ②「使用する」または「使用しない」を確認し、 決定ボタンを押す

■登録を削除(解除)するときは

- ①削除する機器のi.LINKケーブルを抜く(はずす)
- ②▲▼で削除する機器を選び、決定ボタンを押す
- ③「削除する」を選び、決定ボタンを押す
- ●HDDレコーダーには、DISCモードとD-VHSモードの切り換え機能がある場合があります。
- DISCモードの場合 : 本機は機器名をAVHDDと認識します。
- D-VHSモードの場合:本機は機器名をD-VHSと認識します。

本機とのi.LINK接続はDISCモードでご使用になることをおすすめします。

詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

●当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーの場合、本機は機器名を**D-VHS**と認識します。 接続後、機器側の設定が必要です。(DMR-BW700、DMR-XW120の場合、初期設定の「i.LINK機器 モード設定 | を「TSモード2 |、「クイックスタート | を「入 | に設定してください。)


D-VHSビデオデッキなどで録画した番組を見る

i.LINKの接続と設定を行ってから操作してください。 (128~72ページ)

▼▲で「機器を操作する」を選び、(決定) を押す




▼▲で操作する機器を選び、深めを押す



i.LINK接続設定で「使用」を「する」にした機器 名が表示されます。(12872ページ)

- ●「D-VHS1 |の操作は右記をご覧ください。 ただし、当社製ブルーレイディスクレコーダー /DVDレコーダーの場合は、機器操作パネル での操作はできません。
- ●「AVHDD1」を選ぶと、AVHDD再生ナビが表示 されます。(158774ページ)

画面に表示された機器操作パネルで ▲▼◀▶で操作したい機能を選び、 (決定) を押す



- ビデオテープの種類
- ●D: D-VHSテープ
- ●S:S-VHSテープ ● 表示なし: VHSテープ
- ビデオテープが入っているとき
 - 録画できないビデオテープのとき (誤消去防止用「つめ」が折れた状態)
- で機器操作パネルが消えます。
- で機器操作パネルが表示されます。

お知らせ


- ●録画は、番組表から録画設定(応愛28ページ)を行ってください。
- ●予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。
- ●i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。
- ●i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。
- ●i.LINK操作ができない場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定(図で72ページ)を 削除してから、i.LINK機器側の設定を変更してください。

当社製AVHDD(TZ-HDD250)に録画(保存)した番組は、本機の再生ナビ(録画番組一覧)を使って再生や消去、番組名編集などを行うことができます。本機の再生ナビを使うには、i.LINKの接続と設定が必要です。(愛 72ページ)

再生ナビ

を押す

<再生ナビ画面>



録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、(決定) または

▶ を 押す



選んだ番組を再生します。

● 視聴制限が設定されている番組の場合は、暗証番 号入力画面が表示されます。

前回、見ていた番組の途中から再生する

責 を押す




前回、番組を見ていた地点(停止させた場面)から再生します。

再生中に再生開始位置を設定する

7 ▼▲で「タイムワープ」を選び、健康を押す


サブメニュー **タイムワープ** データ放送表示オフ

3 ◆▶でタイムワープ(再生開始位置)を 設定し、深 を押す



- ●録画番組の再生中のみ番組の時間内で設定ができます。
- ■◀▶の長押しで15分単位で切り換わります。





録画した番組を消去・設定を変更する

再生ナビ画面表示中に 切った▼▲で操作したい番組を選び、⑤ を 押す




■ 録画した番組を消去する

① ▼▲で「番組消去」を選び、深定を押す




② ◀で「はい」を選び、寒寒を押す



■ 録画した番組の上書き禁止を設定する

① ▼▲で「プロテクト設定変更」を選び、(決定)を押す



→プロテクト設定が変更されます。

例:上書き禁止の設定がされると、上書きが 禁止になり、録画番組情報に (プロテクト設定)のアイコンが表示されます。

■ 録画した番組名を編集する

①▼▲で「番組名編集」を選び、凝めを押す

番組名編集 プロテクト設定変更

②番組名を入力する



●文字の入力方法は(図を38~41ページ)

③ ▼ ◀で「変更する」を選び、 寒寒 を押す


00000	
変更する	変更しない

AVHDDに録画した番組を見る |

接続

設定

Irシステム対応機器の接続と設定






7 ▼▲で「設定する」を選び、寒寒を押す




3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、
申 を押す



接続機器関連設定	
i. LINK接続設定	
Irシステム設定	
Ir拡張機器接続テスト	
デジタル音声出力	PCM

▼▲で各項目を選び、◀▶で設定する



右記のテストで、正しく動作 しないときに切り換える

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。

→ 本機に接続した、ビデオデッキやDVDレ コーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3) に合わせる。(他メーカーの機器では設定 できません)

●本機で設定できる録画機器は以下の通りです。

パナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、 ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよび パナソニック、パイオニア、三菱のDVDレコーダー ※一部、使用できない商品もあります。

●「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。右記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- 「DVDレコーダー1~3」に設定した場合、 パナソニック製DVDレコーダーでは録画予約を 行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が 送られます。

(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません。また、一部対応していない機種があります。)送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。番組タイトルに 因、国、図 などの外字が含まれているとDVDレコーダーでは表示されません。また、時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には、予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません。)

■終わったら、右記のテストを行ってください。

テスト

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

Irシステムで接続した機器が正しく動作するか確認します。

左記手順5の画面で▼で「テスト」を選び、(株) を押す

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

lr システム設定	
Ir システム	オフオン
メーカー	パナソニック
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	

2 録画機器の電源が「入」「切」するか、 確認する

●「送信中」が表示され、電源「入」「切」の リモコン信号がくり返し送信されます。


■録画機器の電源が「入」「切」しないときは

- ●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認してください。(図書 76ページ)
- ●リモコン種別を変更してください。 (図 左記手順5)

オーディオ機器の接続と設定

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 売の画 でテレビ放送の画面に戻します。



背面端子部



●端子カバーの上から光ケーブルのプラグを押し込んでください。

デジタル音声 入力(光)端子へ オーディオ機器

光角型端子用ケーブル(市販品)

■接続できるオーディオ機器

- ●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC*対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ●オーディオ機器の取扱説明書も、よくお読みください。
- ※AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

を押す

▼▲で「設定する」を選び、(株定)を押す



3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、

(決定) を押す



4 ▼▲で「デジタル音声出力」を選び、 **4** ▶で設定する

接続機器関連設定		
i. LINK接続設定		
lrシステム設定		
Ir拡張機器接続テスト		
デジタル音声出力	PC	СМ
HDM I 機器制御	する	しない

PCM オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき(工場出荷時)

AAC AACの番組のときは、「AAC」出力 それ以外は、「PCM」出力


自動 サラウンド・ステレオ(5.1ch)番組のとき のみ自動的に「AAC」出力に切り換える

お知らせ

- ●「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果 音が、デジタル音声出力(光)端子から出力され ません。「PCM」にするか、出力1または出力2 の音声端子をご使用ください。
- ●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、 「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能の あるものをおすすめします。
- ●HDMI接続機器が「AAC」対応の場合は、HDMI 音声出力はデジタル音声出力で設定した音声方 式で出力されます。HDMI接続機器が「AAC」 非対応の場合は、HDMI音声出力は「PCM」で出 力されます。

音声の出力先を切り換える(HDMI機器制御)

HDMI機器制御機能がある当社製テレビ、またはAVアンプをHDMI経由で接続するとテレビの音声出力先を切り換えることができます。



を押す

▼▲で「設定する」を選び、使認を押す



3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 (決定) を押す




4 ▼▲で「HDMI機器制御」を選び、 **4** で「する」を選ぶ

	1-E11 ¥1 \3×17/0µX/\		
	lrシステム設定		
	Ir拡張機器接続テスト	-	-
	デジタル音声出力	PC	М
	HDMI機器制御	する	しない
1 11 1 11 1			

する 音声出力先の切り換えを有効にする

しない 音声出力先の切り換えを無効にする

6 ▼▲で「スピーカー切換」を選び、 (未来) を押す



▼▲で音声出力先を選び、深刻を押す

スピーカー切換 **音声をAVアンプから出す** 音声をテレビから出す

お知らせ

- AVアンプは必ず本機とテレビの間に接続してください。
- HDMI機器制御を行うには、接続したテレビ 側、AVアンプ側の設定も必要です。詳しくは、 各機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 本機からAVアンプへ番組に応じた最適な音声 モードに切り換えることができます。 (『☎80ページ)


ビエラリンク(HDMI)を使う

ビエラリンク

ビエラリンク(HDMI)Ver.3以降に対応した当社製ビエラ「テレビ」、AVアンプをHDMI経由で接続すると以下の操作ができます。

本機能は、接続した各機器のビエラリンク(HDMI)がVer.3から使用できます。 テレビのビエラリンクのバージョンは、テレビの取扱説明書でご確認ください。 本機はビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応しています。(2008年7月現在)

ビエラ(テレビ)のリモコンで本機やAVHDDを操作することができます。



番組に適したAVアンプの音声モードを自動で切り換えることができます。(オートサウンド連携)

本機との接続は79ページをご覧ください。

オート サウンド連携 を使うには **本機側の設定を行う**(図 81ページ)



AVアンプ側の設定を行う

AVアンプ側の設定操作については、 AVアンプの取扱説明書を参照ください。

- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社が独自機能を追加したものです。
- ■HDMIケーブル(当社製)について
- · 品番:RP-CDHG10(1 m)
- · 品番:RP-CDHG15(1.5 m)
- · 品番:RP-CDHG20(2 m)
- · 品番:RP-CDHG30(3 m) など

ビエラ(テレビ)のリモコンで 本機を操作するための設定

テレビのリモコンで操作するための設定を行います。 **本機のリモコンで以下の設定を行ってください**。

を押を押

▼▲で「設定する」を選び、(深)を押す

3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 (決定) を押す



デジタル音声出力	PCM	
HDM I 機器制御	する	しない
HDM I 機器電源オフ連動	する	しない
ビエラリンク設定		

デジタル音声出力 P C M H D M I 機器制御 する しない H D M I 機器電源オフ連動 する しない

ビエラリンク設定

6 ▼▲で「ビエラリモコンで操作」を選び、 ▲で「する」を選ぶ

ビエラリンク設定		
ビエラリモコンで操作	する	しない
オートサウンド連携	する	しない
バージョン	[ビエラリン	ク Ver.3]

ケーブルテレビを見るための各操作 (128782~85ページ)

オートサウンド連携を使うための設定

● 設定後は、元の画でテレビ放送の画面に戻します。

■ 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。

AVアンプの音声モードを自動で切り換えるための 設定を行います。

1 を押す

7 ▼▲で「設定する」を選び、寒寒を押す

♂機器を操作する☆情報を見る砂設定する

3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 (決定) を押す



デジタル音声出力	PCM	
HDM I 機器制御	する	しない
HDM I 機器電源オフ連動	する	しない
ビエラリンク設定		

▼▲で「ビエラリンク設定」を選び、




ビエラリンク設定		
ビエラリモコンで操作	する	しない
オートサウンド連携	する	しない
バージョン	ビエラリン	ク Ver.3]

ビエラのリモコンで本機を操作する

ビエラリンク

本機の操作をする ための準備 ビエラ(テレビ)のリモコンで本機を操作するには、あらかじめテレビの操作から本機の操作に切り換えるための切り換え操作が必要です。

切り換え操作の詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。



<ビエラのリモコン(例: TH-32LX80)>

ビエラの機種によっては、ボタンの配置と使用できるボタンが異なる場合があります。詳しくは、 ビエラの電子説明書(VIERA 操作ガイド)をご覧ください。 ビエラ(テレビ)リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

ブラウザを利用する

インターネットを利用した生活情報やテレビ向け の双方向情報提供サービスを見ることができます。

1 アクドラ **1** を押す

<画面例>



●ブラウザの詳細操作は、34ページを参照 ください。

データ放送を見る

お住まいの地域の天気予報やテレビ放送やラジオ放送に連動した情報を閲覧したり、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスを利用することができます。

1 データ **@** を押す

<画面イメージ>



2 ▼▲で見たい項目を選び、(津)を押す

●以降の操作は、21ページを参照ください。

各種の設定を行う

→本機の「操作一覧」が表示されます。

以降の操作は、本取扱説明書の各設定に対応 したページをご覧ください。



ビエラの機種によっては mがない場合が あります。

その場合は、® を押し、サブメニュー画面を表示させてから を押すと上記の「操作ー覧」が表示されます。

VODをご利用のとき

上記の操作一覧画面のとき▼で「ビデオ・オン・デマンド」を選び、

寒 を押す



ご加入のケーブルテレビ 局のサービス内容により 表示されない場合があり ます。

ビエラのリモコンでAVHDDを操作する

ビエラリンク

本機と当社製AVHDD(TZ-HDD250)をi.LINKで接続している場合、ビエラのリモコンで録画や再生などを行うことができます。あらかじめビエラリンクの設定が必要です。(『***80ページ)

テレビ(ビエラ)リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。




<ビエラのリモコン(例: TH-32LX80)>

録画予約する

番組表を押す

2 番組表から▼▲◀▶で
録画したい番組を選び、(決定) を押す

例:選んでいる番組が黄色になる



●録画予約についての詳細(図を26~31ページ)

再生する

→サブメニューが表示されます。



→再生ナビ画面が表示されます。(図象74ページ)




- 2 ▼▲で番組を選び、徳堂を押す
 - →選んだ番組の再生が始まります。
 - ●再生中の操作は(図を下記)
 - ●録画番組の消去や番組名変更について (©参75ページ)


再生中の操作(一時停止やサーチなど)

再生中に、 を押す

→操作パネルが表示されます。




操作パネル (しばらくすると表示 は消えます。) 操作パネルを表示中に、操作パネルに応じたリモコンのボタンを 押してください。(操作内容の詳細は下記の表を参照ください。)



一時停止やサーチなどのボタンを押すと操作パネルの表示が変わります。

操作パネルが消えたときは、 再度、⑤ を押してください。 操作パネルのボタンは、リモコンのボタン位置に 対応しています。



操作内容	操作ボタン	
通常の 再生に 戻す	または	一時停止中、早送り中、 早戻し中から通常の 再生画面に戻します。
一時停止		番組の再生を一時停止 します。
停止		番組の再生を停止します。
早送り (サーチ ▶)		押すごとに、速度が速く なります。 (4段階)
早戻し (≪ サーチ)		押すごとに、速度が速く なります。 (4段階)
30秒先へ スキップ 再生		1回押すごとに、約30秒 飛び越して再生します。
30秒逆へ スキップ 再生	長押し	約30秒戻って再生します。

■操作パネルを消す ^{戻る} ○ を押す



サブメニュー表示中にできるカラーボタンの操作

カラーボタン (再生中にサブメニュー表示のとき)	
青	番組内容を表示する
赤	再生ナビ画面を表示する

操作一覧(メニュー)

操作一覧	設定項目	ページ
番組を探す	番組表で	20
	今放送中から	20
	おすすめ一覧	22
	ジャンル別に	20
予約する	番組表で	19
	おすすめ一覧	22
	ジャンル別に	20
	時間指定予約で	32
	予約一覧	33
	録画・視聴設定	31
機器を操作する	AVHDD1	73
	D-VHS1	73
情報を見る	放送メール	48
	購入記録	48
	購入記録送信結果	48
	双方向通信一覧	48
	ICカード	49
	ステータス表示	49
	お好みページ	49
	ボード	49

操作一覧	設定項目	詳細設定項目	ページ
設定する	システム設定	おすすめ番組設定	46
		字幕の設定	42
		制限項目設定	42
		文字入力設定	44
		選局対象	44
		二重音声設定	44
		タイトル表示	44
		機能待機	45
		ケーブルモデム電源連動*1	68
		前面パネル輝度	45
		選局入力方式	45
		チャンネルアップダウン	44
	設置設定	チャンネル設定	56
		地域設定	59
		電話設定	60
		C-CASカードテスト	59
		B-CASカードテスト	59
		ネットワーク設定	64
		ブラウザ設定	65
		接続テレビ設定	61
		HDMI設定	63
		ケーブルモデム情報*1	66
	接続機器関連設定	i.LINK接続設定	72
		Irシステム設定	76
		lr拡張機器接続テスト*2	_
		デジタル音声出力	78
		HDMI機器制御	68
		HDMI機器電源オフ連動	68
		ビエラリンク設定	81
	自動更新設定	ダウンロード予約	67
	設定リセット	個人情報リセット	69
ビデオ・オン・デマンド**3	_	_	_

- ※1 TZ-DCH520/TZ-DCH820は表示されません。
- ※2 Ir拡張機器を接続したときに接続テストを行います。設置およ び操作につきましては、Ir拡張機器に付属の取扱説明書をご確 認ください。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により 使用できない場合があります。
- ※3 VODを使用しているときに表示されます。

お知らせ

- ●詳細については該当のページをご覧ください。
- ●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。 (電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

①テレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

②リモコンの信号を変更する

電源



ボタンを 押したまま、

下表より お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、

順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 5 L 1 5 8 .	SONY(1)	3 きと 5 な以	富士通ゼネラル(2)	5 なと 6 はの
パナソニック(新2)	1 5 C 2 th ABC	SONY(2)	3 き と 6 は MNO	三洋(1)	6 はと 1 あ。
パナソニック(旧)	1 あ と 3 さ DEF	パイオニア	4 た と 1 あ ®.	三洋(2)	6 td 2 th
パナソニック(地上D1)	1 あ と 4 た GHI	シャープ(1)	4 th と 5 th	NEC(1)	6 ^{tt} ∠ 5 ^{tt} JKL
パナソニック(地上D2)	1 あ と 5 な 以	シャープ(2)	4たと 6 は MNO	NEC(2)	6 (\$ 6 MNO)
ビクター	2 h L 1 5 @.	シャープ(3)	4 to 7 to 7 pors	AIWA	7 # L 1 #
東芝	2 to 6 JKL	三菱(1)	5 なと 1 あ	FUNAI	7 # 2 # ABC
日立(1)	3 ^き と1*。	三菱(2)	5 ts 2 to 2 to 2 ABC		
日立(2)	3 t 2 t 2 t 2 ABC	富士通ゼネラル(1)	5 th 6 5 th		

- ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ●電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

地上デジタル放送チャンネル一覧表

●お住まいの地域別地上デジタル放送のチャンネル一覧です。 ご加入のケーブルテレビ局によりチャンネル数と放送局名が異なる場合があります。 ご加入のケーブルテレビ局にお問いあわせください。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 アル・ユー山形 8 さくらんぼアル・	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこい카パ 5 岩手朝日카パ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元化 5 KFB福島放送 6 元化、1-福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 MK総合・東京 2 MK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フゲラルゲチョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 MK総合・東京 2 MK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7½プルンジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙ラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 MHK総合・東京 2 MHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゚ラルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 MK総合・東京 2 MK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 MK総合・東京 2 MK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNY7ル*新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 WBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテルド 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 NNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 デルドせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 NNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テルビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテルビ山口 5 YAB山口朝日

■表の見方	
徳島——	お住まいの地域 チャンネル番号
(3) NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	がびるので 放送局名

							(2008年7月現在)
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 MHX総合・名古屋 2 MHX教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHX教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 MHK総合・金沢 2 MHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 MHK総合・静岡 2 MHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一元化 5 静岡朝日元化	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップ・テレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 MHK総合・松山 2 MHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 MHK総合・高知 2 MHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテルビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化。西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ・熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育·長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ、長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際デレビ	3 MHK総合・鹿児島 2 MHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元ル* 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島濃賣TV
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送 局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテルと、宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ・大分	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガ・テレヒ・	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送			
		5 OAB大分朝日放送	·	8 沖縄テレビ(OTV)			

アイコン一覧

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ放送(映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

番組内容に関連したデータ放送を 行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。



映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

デジタル デジタルコピーガードが、かかってし XCOPY 番組。(デジタルで録画できません) デジタルコピーガードが、かかっている

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

1回のみデジタルコピーが可能な番組。 (録画後、ダビングできません)

アナログ(出力1/2、D端子映像出力)出力 していない番組。

ラジオ放送の番組。

番組とは別のデータ放送を 行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。

上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1080i、720p、480p、480i)

二重音声信号で、 「主+副」音声の番組。

5.1chなどのサラウンド放送

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組) CATVデジタル放送では表示されません。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

放送開始時間が変更される番組。

時間変更追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に

より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の信

号で録画できない、録画機器が正しく動作

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)

探して毎回予約で予約した番組。 毎回

探して毎回予約で次回の放送がまだ 見つかっていないとき。

予約時間が重なっている予約。

予約時間が終了した予約。



毎週、毎日、 毎週曜日指定で の予約。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

おしらせしていない場合。

番組追従でリレーが実行されたリレー先の

実行中

現在、実行中の予約。

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(図 20ページ)



バラエティ

ニュース・報道

アニメ・漫画

劇場・公演

趣味・教育



スポーツ

ドラマ

ワイドショー

ドキュメンタリー・ 教養



福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



おすすめアイコン

青色:見るだけ予約 赤色:録画予約

紫色:探して毎回予約

番組表で予約された番組

故障かな!?

症状	原 因 と 処 置	ページ	ジー 症 状	
リモコンで 操作できない	●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?●リモコン受信部に向けて操作していますか?●電池の交換により、リモコン設定が変わる場合があります。●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。→本体前面にあるリセットボタンを押していただくか電源プラグを一度	11 8 87 6	画質や音質が	●降雨対応放送になっていませんか? →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、ケーブルテレビ局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み動作を確認してください。 ●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。		電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る	 ●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 → 市販の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 → 市販の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。
チャンネル番号が 画面から消えない 天面に触れると熱い	●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか?→再度、画面表示ボタンを押してください。●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。)	15		 ●メニュー画面などが表示されていませんか? →元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか?
横長映像や縦長映像になる 電源「切」時にDATAランプが点灯する	●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか? ●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか? ●自動的に放送情報を受信するため、DATAランプが一時的に点灯する 場合があります。	61 - 8	字幕や文字スーパーが出ない	→「オン」にしてください。 ●「字幕の設定」の「字幕言語」や「文字スーパー言語」の設定が放送の言語と一致していますか? →放送の言語に設定を合わせてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? →字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。
電源「切」時にTELランプが点灯する	(通常、深夜から早朝) ●自動的に視聴記録の送信を行うため、TELランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝)	8	有料放送の視聴ができない	 IC カードが正しく挿入されていますか? 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? →視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか? 「電話設定」が正しく設定されていますか? ネットワークの接続は正しくされていますか? 54
電源を入れても映像がすぐに出ない	本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。機能待機「する」に設定すると、出画時間を早くすることができます。	45	画面に「購入できませんでした。」などが	→ 「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。 65 電話回線の接続や設定は正しいですか?・電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 60
乱れた映像になる または 特定のチャンネルで 映像が乱れる	●本機のD端子映像出力端子をご使用の場合、HDMI/D端子出力 設定が間違っていないか確認してください。	61	表示され、購入または予約ができない状態が続く	 IC カードは正しく挿入されていますか? ◆ネットワークの接続は正しくされていますか? →「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。
映像も音も出ない	●テレビ側の入力切り換え(テレビ/ビデオ)は間違っていませんか?		Ir システムで 録画機器の録画予約 ができない	 Ir システムケーブルは正しく接続されていますか? 「Ir システム設定」は正しいですか? 録画機器は正しく準備できていますか? →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

変更できない

lrシステム設定が

症 状

i.LINK操作や i.LINKでの録画予約 ができない

i.LINK接続した HDDレコーダーの 機器名をAVHDD と認識しない

i.LINKでの録画予約 を失敗した または中断した

見るだけ予約が 実行されない

時間指定予約で 英語の音声が録画 できない

原 因 と 処 置

70

72

72

14

- ●予約されている番組を全て削除して再設定してみてください。 33 → lrを使用する録画予約が設定されていると、lrのメーカー、 種類などは変更できません。
- ●本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか?→本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキなどのi.LINK対応機器2台までです。
- ●「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか? (「しない」に設定していると操作できません)
- ●録画機器側の設定は正しいですか?
- →i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定を削除してから、録画機器側の設定を変更してください。
- ●HDDレコーダーでD-VHSモードからDISCモードへ切り換えても本機が機器名をAVHDDと認識しない場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定(D-VHSで認識)を削除してから、HDDレコーダーの設定を変更してください。 詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)での録画中にディーガを操作する、または重複するディーガ側の録画予約が開始するとi.LINK録画が失敗または中断する場合があります。
 →ディーガの設定や注意事項など詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。
- ディーガ以外の録画機器でも同様の注意が必要な場合があります。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●見るだけ予約をして、電源が「切」になっていませんか?
 →見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると
 予約が実行されません。
- ●英語が第一音声で放送されていますか?
 - →デジタル放送では、英語(日本語以外)の音声が、第一音声の二重音声(主または副音声)として放送される場合と、2つ目の音声信号(第一音声または第二音声)として放送される場合があります。 詳しくは、番組内容で詳しい内容(属性)をご確認ください。
 - →番組表からの録画・視聴予約では、音声信号が複数ある場合や、二重音 30 声で放送される場合、状況に応じて音声信号を予約設定(信号設定)することができます。

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
購入できません。本機の接続・設定を確認のうえ、 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	購入記録が送信できず、ICカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線やネットワークの接続・設定をご確認ください。(図を50、54、60、64ページ)
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。 視聴するには、「決定」ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。
気象条件などにより、信号品質が低下してい ます。	雨等の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、ケーブルテレビ局で引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えると表示されます。画質、音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。「決定」ボタンで選 局、「戻る」ボタンで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まると表示されます。必ず放送内容を確認 するようにしてください。
C-CASカードを正しく挿入してください。	ICカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが 挿入されると表示されます。本機専用のICカードを正しく
B-CASカードを正しく挿入してください。	挿入してください。(吟を51ページ) ICカードが挿入されていない場合にも表示されます。
C-CASカード(またはB-CASカード)の交換が必要で す。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ICカードの交換が必要なときに表示されます。
このC-CASカード(またはB-CASカード)は使用できません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
信号が受信できません。ケーブルの接続を確認し てください。接続に問題がない場合は、 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ケーブル宅内線の接続不良などでケーブル入力信号が正しく入力されていないと表示されます。ケーブル宅内線の接続などを確認してください。天候の影響などでケーブルテレビ局において受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局していると表示される場合があります。
チャンネル制限が設定されている為選局できません。	視聴制限のチャンネルスキップ設定でスキップ設定したチャンネルを選局しています。(🖙 43ページ)
このチャンネルはご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 視聴条件によりご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。 ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
このチャンネルは契約されていません。ご加入 のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
ご契約の確認をしております。 しばらくお待ちください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。 しばらく待って選局されない場合は、ご加入のケーブルテレ ビ局にご相談ください。
番組がワイド放送の場合、両端を切り取った 映像に変換して出力します。 (データ放送時を除く)	ワイド(16:9)放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り

取られた映像になりますので、ご注意ください。(図を16ページ)

メッセージ表示一覧

ブラウザ関連のメッセージ表示

ネットワーク設定の接続テスト時やブラウザ使用時およびデータ放送からのお好みページ操作時などの主なエラー メッセージと内容は、下記の通りです。

メッセージ(エラーコード)	内容	
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)		
IPアドレスが取得できませんでした。 接続や設定をご確認ください。(C203)	・ ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。	
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 接続や設定をご確認ください。(C207)	- こが人のグークルグレビ内にこ作談へたさい。	
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)		
接続テストを実行できませんでした。(C205)	一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおし	
アドレスが正しく設定できませんでした。(C206)	て、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、 で加入のケーブルテレビ局にご相談ください。	
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続します か?サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。 このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。	

ステータス一覧

を押す






●TZ-DCH1520、TZ-DCH1820 のみケーブルモデム情報が表示 されます。

^赤 を押す

ステータス一覧の2ページ目設定情報を表示します。



^赤 を押す

ステータス一覧の3ページ目接続機器情報を表示します。



(元の画 でテレビ放送の画面に戻る

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- ●殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- ●汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布 をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 | です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてご加入の ケーブルテレビ局にご相談ください。

■ 故障や煙が出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを抜く!



電源プラグ を抜く

煙が出なくなるのを確認 して修理をご加入のケー ブルテレビ局にご依頼く ださい。

お客様による修理は危険 ですから、おやめください。 ■内部に異物や水などの液体が 入ったり、落としたり、カバーが 破損したら、電源プラグを抜く!





電源プラグ を抜く

■ 不安定な場所に置かないで ください





ぐらついた台の上や傾いた所など に置くと倒れたり、落ちたりして けがの原因となります。

■ 水などの液体が入った容器を 置かないでください



水などの液体がこぼ れたり、中に入った 場合、火災・感電の 原因となります。

' 花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器

■ ぬらしたりしないように してください



火災・感電の 原因となります。


水ぬれ禁止

♪ 警告

電源コードについて

破損するようなことはしな いでください

> 傷つける、加工する、熱器具に 近づける、重いものを載せる、 無理に曲げる、ねじる、引っぱ る、束ねる、加熱する など



芯線の露出、ショート、断線によ り火災・感電の原因となります。

● 電源コードやプラグの修理は、 ご加入のケーブルテレビ局に ご相談ください。

■ 電源コードや電源プラグを ■ 電源プラグにほこりがたま ■ コンセントや配線器具の らないよう、定期的に掃除 をしてください



湿気などで絶縁不良になり火 災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

■ 電源プラグは根元まで 確実に差し込んでくだ さい



Q

差し込みが不完全ですと感電や発 熱による火災の原因となります。 ● 傷んだプラグ·ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

定格を超える使い方や交流 100 V以外では使用しな いでください



たこ足配線などで、 定格を超えると発熱 により火災の原因と なります。

■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください





感電の原因となります。

■カバーを外したり、改造したりしないで ください





内部に触れないでください。火災・感電の原因と

● 内部の点検・調整・修理はご加入のケーブルテレビ局 にご相談ください。

■ 電源コードは本機に付属のもの 以外は使用しないでください



火災や感電の原因となります。

禁止

■雷が鳴りだしたら、機器やケーブル には触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

■異物を入れないでください



通風孔やICカード挿入口などから内部に金属類や燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしない でください。火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。


! 注意

■本機の通風孔をふさがないでください

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。


● テレビ台などに設置した場合、上側が6 cm以上、左右と後側が10 cm以上の間隔をあけて据えつけてください。





- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。
- ■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるような所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなどに 置くと火災・感電の原因とな ることがあります。 ■上に物を置かないで ください



バランスがくずれて倒れたり、 落下してけがの原因となるこ とがあります。 ■機器に乗らないで ください



倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。 ● 特に小さなお子様にはご注 意ください。

■長期間で使用にならないときは電源 プラグをコンセントから抜いてくだ さい




を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

■電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、 感電・ショート・火災の原因となることが あります。

企注意

リモコンについて

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の電池を使用しないで ください




禁止

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

■ お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください





感電の原因となることがあります。

■ 移動されるときは、必ず接続線を外して から行ってください



コードや接続している機器が傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。

■電源プラグやケーブルテレビ宅内線、機器間の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。

仕様

お客様のご使用機種の品番について

本体背面の機種品番表示でご確認いただくか、または49ページの「情報を見る」→「ステータス表示」画面のステータスでご確認ください。

例: フロントパネルがTZ-DCH520、ステータスが「0070-101<u>B</u>」の場合、ご使用の機種の品番はTZ-DCH520Bです。

C 9 。								
品名		CATVデジタルセットトップボックス						
品番	TZ-DCH520	TZ-DCH520B	TZ-DCH820	TZ-DCH820B				
使用電源		AC100 V 50) Hz/60 Hz両用					
消費電力	電源オン 11 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 7 W	電源オン 10 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 7 W	電源オン 11 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 7 W	電源オン 10 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 7 W				
デジタル放送	●受信変調方式: OFDM(23)	 ●受信変調方式: 64QAM(31.644 Mbps)、受信周波数帯域: 90 MHz~770 MHz、入力レベル: 49~81 dB µV(平均値) ●受信変調方式: 0FDM(23.33 Mbps)、受信周波数帯域: 90 MHz~770 MHz、入力レベル: 47~81 dB µV(平均値) ※0FDMはTZ-DCH820/TZ-DCH820Bのみ対応 						
ケーブルモデム		-	_					
接続端子	●出力1/出力2端子●光デジタル音声出力	接栓、75 Ω : D1/D2/D3/D4 (Y)1.0 V[p-p]、75 : S1/S2映像 ((Y)1 ((C)0 映像(1.0 V[p-p]、7 音声(250 mV[rms n端子 : -18 dBm 6 -)端子: V.22 bis(2 ノステムケーブル用 : IEEE1394準拠 力端子	Ω(P _B , P _B)0.7 V[p-p].0 V[p-p], 75 Ω .286 V[p-p], 75 Ω 5 Ω) s](標準), 2.2 kΩ以下) 660 nm					
外形寸法	幅28 cm・高さ5.9	cm(脚含む)・奥行き2	29.1 cm(端子含む)					
質量	1.5 kg							
環境条件	使用周囲温度範囲 0	℃~40℃ 許容相対	湿度範囲 10 %~80 9	%(結露のないこと)				

リモコン

使用電源	DC3 V(単3形乾電池2個使用)
操作距離・範囲	約7 m以内(本体正面距離)、左右各約30°以内、上下各約20°以内
質量	約170 g(乾電池含む)

- 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ※本機を使用できるのは、日本国内のご加入されているケーブルテレビ局サービスエリア内のみで外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- * This device can only be used inside Japan in areas that are covered by subscription cable TV services. Because of differences in broadcast formats and power supply voltages, it cannot be used in overseas countries.

	CATVデジタルセ	ットトップボックス				
TZ-DCH1520	TZ-DCH1520 TZ-DCH1520B TZ-DCH1820 TZ-DCH1820B					
	AC100 V 50 Hz/60 Hz両用					
電源オン 16 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 12 W	電源オン 15 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 12 W	電源オン 16 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 12 W	電源オン 15 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 12 W			
●受信変調方式: OFDM(23.0)	 ●受信変調方式:64QAM(31.644 Mbps)、受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、入力レベル:49~81 dB µV(平均値) ●受信変調方式:0FDM(23.33 Mbps)、受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、入力レベル:47~81 dB µV(平均値) ※0FDMはTZ-DCH1820/TZ-DCH1820Bのみ対応 					
		域 : 90 MHz~770 MHz、入力 域 : 10 MHz~55 MHz、出力レク				
●出力1/出力2端子:S1 映像 音戸 ●光デジタル音声出力端子	75 Ω /D2/D3/D4映像)1.0 V[p-p]、75 Ω(P _B , P _B) /S2映像 ((Y)1.0 V[p-p]、 ((C)0.286 V[p-p]。 象(1.0 V[p-p]、75 Ω) ቴ(250 mV[rms](標準)、2. : -18 dBm 660 nm 子: V.22 bis(2 400 bps) ムケーブル用 E1394準拠	75 Ω o]、75 Ω) 2 kΩ以下)				
幅28 cm・高さ5.9 cm()	脚含む)・奥行き29.1 cm(歯	端子含む)				
1.6 kg	1.5 kg	1.6 kg	1.5 kg			

ブラウザ仕様

記	述	言	語	HTML4.O準拠
ス	タイル:	シート	規格	CSS1/CSS2(Subset)
動	作記	述言	言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)
セ	+ 1	ア ì	通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
С	0 0	k	i e	バージョン0
Ŧ.	ノメディ	ア(静.	止画)	JPEG、PNG、GIF
プ	ラ :	グイ	ン	なし
文	字	入	カ	画面キーボード方式、携帯電話(リモコン)方式
画	面	解像	度	800×450
カ	ラ ー	₹ ;	デ ル	フルカラー

●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
"Mobile Wnn" ©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

使用周囲温度範囲 0 ℃~40 ℃ 許容相対湿度範囲 10 %~80 %(結露のないこと)

さくいん

「安全上のご注意」を必ずお読みください (図 98~101ページ)

央数字	ページ
■480i(525i)、480p(525p)、 1080i(1125i)、720p(750p) ■AAC ■AVHDD再生ナビ	78 74
■B-CASカード	59 4 51
■C-CASカードテスト	9,71 26,76
■ HDMI / D端子出力設定 ■ HDMI端子(設定) ■ HDMI機器制御 ■ i.LINK ■ ICカードの挿入	61 9,53,63 68,79,81 70,72
■ID-1 (識別信号)	9 70,76 78 71
■S端子出力設定····································	
」あ 行	ページ
あ 行 アイコン アドレス アドレス アドレス カカスカ制限 日本組限度額 日本組限度額 日本番組を書きます。 オーディオ機器 日本がみ選局(設定) 日本がみページ 日本がみページ 日本がよりの番組機能 オフタイマー 日本がり 日本がり	35 35 43 43 20 13 78 13,58 36 46
■アイコン ■アドレス ■アドレス入力制限 ■暗証番号 ■一番組限度額 ■装番組 ■技番号 ■オーディオ機器 ■お好み選局(設定) ■お好みページ ■おすめ番組機能 ■オフタイマー	90 35 35 43 43 20 13 78 13、58 36 46 15

■ 漢字変換	38~41
■ かんたん予約 ······	31
■機器操作パネル	····· 73
■記号入力	39,41
■機能待機	45
■携帯電話(リモコン)方式	38
■ケーブルテレビ宅内線の接続	50
■県域設定	····· 59
■購人記録	48
■ 個人情報リセット	69
■コピーガード ···································	17
■コンポーネント映像	53
さ行	^°_=="
	ページ
■サーチ	75,85
■サービス(放送)切換	10,12
■ 再スキャン····································	56
■サイドカット(画面モード)	16,31
■サイドカット固定	16
■探して毎回予約	30
■ サブメニュ ー	15
シームレス	44
■時間指定予約	32
■視聴可能年齢	43
■視聴購入	17
■字幕の設定	42
■ ジャンル別に	20
■受信チャンネル設定	56~58
■順送り(選局)	13
	10
■消費電力	102
■初期スキャン ····································	····· 57
■信号設定	30
■スキップ再生	····· 85
■ステータス表示	49,97
■制限項目設定	42
■セキュリティー	
 ■設定リセット	
■ 前面パネル輝度 ····································	
■ Maria (1777年)	
÷ /-	
た行	ページ
■タイマー予約	
	\circ
■ダウンロード	
■端末情報送信	34
■端末情報送信	34 59
■ダウンロード	34 59 4

 ●チャンネルー覧表 ●チャンネル設定(地上) ●チャンネル設定(BS・CS1・CS2・CATV) ●チャンネル番号入力 ●通常方式(文字変換方式) ●ブジタル音声出力(光)端子 ●デジタル音声出力 ●テスト(Irシステム) ●データ放送 ●テレビの接続 ●電源表示ランプ ●電話回線 ●電話設定 ■トーン検出 	43 56 58 13 ,44 ,78 77 21 52 8 60
な行べ	ージ
■内線設定■二重音声設定■入力モード38	44
■入力文字一覧表	39
は行べ	ージ
■発信者番号通知	60
■番組購入(有料番組)	
■番組追従	
■番組内容	
■番組表	
■番組予約	
■番組を探す	
■ビエラリンク(HDMI)80~ ■付属品	
■ 17 周 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	0
■フラフゥ ■ブラウザ仕様 ····································	
■ブラウザ制限 ····································	
■ブラウザ設定 ····································	
■フル(画面)9	
■ プレビュ ー	
■プロキシ(設定)	65
■ペイ・パー・ビュー ·	
■変換方式 39、41	
■放送を選ぶ	
■放送メール····································	
■ボード	
ま行べ	ージ
0. 13	
■毎日・毎週(連続予約)	32

■マルチビュー放送	77 48 95,96 86 42 38~41
や 行	ページ
■郵便番号 ■有料番組 ■予測方式(文字変換方式) ■読込み状況 ■予約一覧(変更/取り消し) ■予約の重複(優先順位) ■予約方式 1	39,41,44 34 33 25
ら 行	ページ
■リモコン種別(Irシステム設定) ■リモコン受信部 ■リモコンのメーカー設定 ■連動予約 ■録画機器 ■録画購入 ■録画・視聴設定 ■録画モード ■録画予約(外部機器)	